Hydro-Control VI Installationsleitfaden

Bestellnummer:	HD0455de
Version:	1.9.0
Änderungsdatum:	März 2020

Copyright

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und das beschriebene Produkt dürfen weder ganz noch in Teilen in materieller Form angepasst oder reproduziert werden, sofern keine schriftliche Genehmigung von Hydronix Limited (im Weiteren als Hydronix bezeichnet) vorliegt.

© 2020

Hydronix Limited Units 11 & 12 Henley Business Park Pirbright Road Normandy Guildford Surrey GU3 2DX Vereinigtes Königreich

Alle Rechte vorbehalten

VERANTWORTLICHKEIT DES KUNDEN

Ein Kunde, der das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt verbaut, akzeptiert, dass es sich bei dem Produkt um ein programmierbares elektronisches System mit inhärenter Komplexität handelt, das möglicherweise nicht vollständig fehlerfrei ist. Deshalb übernimmt der Kunde die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung durch kompetente und angemessen geschulte Personen sowie die Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Vorsichtsmaßnahmen – ob explizit beschrieben oder nach billigem Ermessen vorzunehmen – und einen gründlichen Test der Funktion des Produkts im jeweiligen Einsatzbereich.

FEHLER IN DER DOKUMENTATION

Das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt wird kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Alle Informationen technischer Natur und insbesondere die Einzelheiten zum Produkt und dessen Benutzung inklusive der in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen und Einzelheiten - werden von Hydronix nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt.

Hydronix begrüßt Kommentare und Vorschläge zum Produkt und zu dieser Dokumentation.

RECHTSVERMERKE

Hydronix, Hydro-Probe, Hydro-Mix, Hydro-Skid, Hydro-View und Hydro-Control sind eingetragene Marken von Hydronix Limited.

Hydronix-Niederlassungen

VK-Zentrale

Adresse:	Units 11 & 12 Henley Business Park
	Pirbright Road
	Normandy
	Guildford
	Surrey GU3 2DX
	Vereinigtes Königreich
Tel.:	+44 1483 468900
Fax:	+44 1483 468919
E-Mail:	support@hydronix.com
	sales@hydronix.com
Website:	www.hydronix.com

Nordamerikanische Niederlassung

Zuständig für Nord- und Südamerika, USA, Spanien und Portugal.

Adresse:	692 West Conway Road
	Suite 24, Harbor Springs
	MI 47940
	USA

Tel.:	+1 888 887 4884 (gebührenfrei)
	+1 231 439 5000
Fax:	+1 888 887 4822 (gebührenfrei)
	+1 231 439 5001

Europa-Niederlassung

Zuständig für Mitteleuropa, Russland und Südafrika.

Tel.:	+49 2563 4858
Fax:	+49 2563 5016

Französische Niederlassung

Tel.: +33 652 04 89 04

4 Hydro-Control VI Installationsleitfaden HD0455de Vers 1.9.0

Änderungshistorie

Versionsnr.	Softwareversion	Datum	Beschreibung der Änderungen
1.0.0		Juni 2010	Erste Version
1.1.0		November 2010	Hydro-Control IV um RS232-Befehlssatz ergänzt.
1.2.0		März 2011	Einrichtung der Fernunterstützung hinzugefügt
1.3.0		August 2011	Anpassungen am Mischungsprotokoll
1.4.0	V2.0.0	Januar 2012	RS232 HC06 v2 Mixlog-Tabelle hinzugefügt, zusätzliche Abschnitte mit Angaben zur Trockenmischdauer und zu Autotrackfunktionen für Trockenmischung und Vorbefeuchtungsmischung hinzugefügt
1.5.0	V2.0.0	Juni 2013	Abbildung 38 hinzugefügt: Typische Wasserventilkonfiguration Leitungsdurchmessertabelle hinzugefügt Abbildung 42 überarbeitet
1.6.0	V2.3.0.0	September 2013	*9 und *10 – RS232-Befehle hinzugefügt
1.7.0	V2.5.0.0	Juli 2014	Informationen zum Leitstandschrank hinzugefügt. Beschreibung der seriellen Meldung ?14 des RS232-Befehls aktualisiert.
1.8.0	V2.8.0.0	Oktober 2015	Zusätzliche Max Min Log-Konfiguration, zusätzliche Merkmale des HS0102, statische IP-Konfiguration, Genauigkeit für gewogenes Wasser, Kalibrierung der Sensoren in zusätzlichen Messmodi und SLS-gesteuertes Abschalten.
1.9.0	V2.15.0.0	März 2020	Verweis auf HC06 v2 hinzugefügt (keine Speicherkarten) Archivierungsfunktion hinzugefügt Adresse aktualisiert

Inhaltsverzeichnis

 Kapitel 1 Einführung. 1 Einführung zum Hydro-Control VI 2 Zu diesem Handbuch 3 Sicherheit Kapitel 2 Mechanische Installation. 1 Gewicht und Abmessungen 2 Montage und Installation 3 Betriebstemperatur. 4 OPTO-Module 5 Speicherkarten 	13 13 14 14 17 17 18 19 19 19
6 Schutzfolie für den Touchscreen Kapitel 3 Elektrische Installation	20 21
 Belegung der Anschlussstifte	22 24 24 24 25 26 28 28
 Kapitel 4 Inbetriebnahme 1 Bildschirmnavigation 2 Menübaum 3 Grundlegende Tests 4 Neukalibrieren des Touchscreens 	29 29 29 30 34
 5 Systemparameter 6 Sensorkonfiguration 7 Rezeptparameter 	35 41 46
Kapitel 5 Systemarchitektur 1 Wasserventile 2 Durchflussmessung 3 Umrüsten von Systemen 4 Mischzyklusauslegung	55 55 57 59 63
Kapitel 6 RS232-Schnittstelle 1 Porteinstellungen 2 RS232-Protokollkonfiguration 3 RS232-Befehle – HC05/HC06-Formate	71 71 71 72
 Kapitel 7 Fernunterstützung	87 87 88 89
 Kapitel 8 Sicherung, Wiederherstellung und Aktualisierung	91 91 92 93
Anhang A Verzeichnis der Systemparameter	95
Anhang B Diagnose	97
Anhang C Glossar	101
Anhang D Querverweise auf andere Dokumente	103

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der Hydro-Control VI	13
Abbildung 2: Die Unterseite des Hydro-Control VI mit dem Aufkleber für den Erdungsbolzen im roten Kreis	14
Abbildung 3: Die Rückseite des Hydro-Control mit dem Symbol für elektrische Sicherheit im roten Kreis	15
Abbildung 4: Die Rückansicht des Hydro-Control VI	17
Abbildung 5: Ansicht des Hydro-Control VI mit Blick auf die Befestigungsbügel	18
Abbildung 6: Aussparung in der Instrumententafel für den Hydro-Control VI	18
Abbildung 7: Die Speicherkartensteckplätze mit Blick auf die Etiketten der Karten	19
Abbildung 8: Die Rückseite des Hydro-Control mit den Plaketten zur E/A-Belegung	21
Abbildung 9: Die Unterseite des Hydro-Control mit den Anschlüssen	21
Abbildung 10: Schaltplan für einen digitalen Eingang	26
Abbildung 11: Schaltplan für einen digitalen Ausgang	26
Abbildung 12: Schaltplan für eine Stromschleife eines analogen Eingangs	26
Abbildung 13: Anschließen eines Geräts, das durch die Schleife mit Strom versorgt wird	27
Abbildung 14: Anschließen der Stromschleife eines Geräts mit externer Stromquelle	27
Abbildung 15: Anschließen eines Spannungssignals an den Analogeingang	27
Abbildung 16: Schaltplan für einen analogen Ausgang	27
Abbildung 17: Die Verdrahtung von Rezeptwahleingängen	28
Abbildung 18: Die Menüstruktur des Hydro-Control VI	29
Abbildung 19: E/A-Einrichtung und –Status – Seite 1	31
Abbildung 20: E/A-Einrichtung und -Status – Seite 2	32
Abbildung 21: Die Oberseite des Hydro-Control mit der Rekalibriertaste	34
Abbildung 22: Ein Beispiel des Kalibrierungsbildschirms mit dem Fadenkreuz	34
Abbildung 23: Der Bildschirm "Systemparameter"	35
Abbildung 24: : Die zweite Seite des Bildschirms "System Parameters"	38
Abbildung 25: Ändern von Datum und Uhrzeit	38
Abbildung 26: Der Bildschirm zur Überwachung von Spannung und Temperatur	39
Abbildung 27: Die Einrichtungsseite für gewichtetes Wasser	40
Abbildung 28: Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 1"	41
Abbildung 29: Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 2"	42
Abbildung 30: Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 3"	43
Abbildung 31: Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 4"	44
Abbildung 32: Die Steuerelemente für den Test der analogen Ausgänge	45
Abbildung 33: Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 5"	45
Abbildung 34: Der Bildschirm "Rezeptüberblick"	46
Abbildung 35: Der Rezepteditor – Seite 1	47
Abbildung 36: Der Rezepteditor – Seite 2	50
Abbildung 37: Der Rezepteditor – Seite 3	52

Abbildung 38: Typische Wasserventilkonfiguration	55
Abbildung 39: Blockdiagramm des Systems	59
Abbildung 40: Schematisches Verdrahtungsbeispiel für manuellen Anlagenbetrieb	60
Abbildung 41: Systemquerverbindungen	62
Abbildung 42: Vollständiger Mischzyklus	64
Abbildung 43: Der Mischzyklus mit dem E/A-Status	65
Abbildung 44: Das Admix-Ausgangssignal bei einem normalen Mischzyklus	66
Abbildung 45: Das Admix-Ausgangssignal bei einem zweistufigen Mischzyklus	67
Abbildung 46: Die Mischkurve mit den Einstellungen für die automatische Nachverfolgung	68
Abbildung 47: Beispiel des Parameters "Automatische Nachverfolgung" für die Trockenmischphas	e 68
Abbildung 48: Bildschirm für die externe RS232-Kommunikation	71
Abbildung 49: Seite "Ethernetverbindung"	87
Abbildung 50: Software UltraVNC Viewer	88
Abbildung 51: Repeatereinstellungen	89
Abbildung 52: Die Seitenansicht des Hydro-Control VI mit den USB-Ports	91
Abbildung 53: Einige der Dateien auf dem USB-Schlüsseldatenträger nach dem Extrahieren	93
Abbildung 54: Die zweite Seite des Bildschirms "System Parameters"	94

Inhalt der Box



Standardinhalt:

1	х	Hydro-Control VI-System
4	х	Haltewinkel für obere/untere Befestigung
2	х	Haltewinkel für seitliche Befestigung
1	х	10-poliger Anschluss für Stromversorgung/Sensorkommunikation
1	х	11-poliger Anschluss für Digitaleingänge
1	x	14-poliger Anschluss für Digitalausgänge
1	х	USB-Buchse zur Konsolenmontage
1	х	USB-Memorystick

Weiterer Inhalt (sofern werksseitig mit der Erweiterungsplatine ausgestattet)

- 1 x 8-poliger Anschluss für Analogeingänge/-ausgänge
- 1 x 9-poliger Anschluss für Rezeptwahleingänge

Zubehör

Lieferbares Zubehör:

Artikelnr.	Beschreibung
0116	Netzteil, 24 V DC, 30 Watt
0175	USB-Buchse zur Konsolenmontage
0176	Ersatz-Systemplatine (Nicht anwendbar auf HC06 v2)
0177	Ersatz-Datenkarte (Nicht anwendbar auf HC06 v2)
0179	Ersatz-Schutzfolie für den Touchscreen.
0180	Erweiterungsplatine für Hydro-Control VI
0170	Hydro-Control VI-Gehäuse für die Wandmontage
0190	Hydro-Control VI-Leitstandschrank

Kapitel 1

Fein Groß.	Zug -Wasse GesWasse	c 01 c 01	Flussrate: 0 Mischtemp 1	N's Re Ch 18.5°C M	zept 1 arge 1 odus Einst
Rezeptname: Ur Mischphase: St	andby 2et		14/12/2010 1 99 4.9%	0.08:25	ezept/ Modus uutoloopeinst. Unskaliert zeigen Ziel aktualis Abmeiden
Trock-gewicht 0 0 v. 0 Vorbef-Wasser Mit	log 0 v. 0s sch v.bef T	0 v. 0s Misch	Begr 0 v. 0 Hauptwass.	0 v. 0 Nassmi	Mischzeit Os
Start				Alarm akzep.	Menü

Abbildung 1: Der Hydro-Control VI

1 Einführung zum Hydro-Control VI

Der Hydro-Control VI ist ein Touchscreen-Computer mit dem Betriebssystem Microsoft Windows XP Embedded, das auf die Arbeit mit dem Angebot an Hydronix-Sensoren zugeschnitten ist, und der Überwachung des Feuchtigkeitsgrads in einem Prozess (üblicherweise in einem Mischer) sowie dem Senden von Signalen dient, über die der Wasserzufluss in den Prozess mithilfe von Wasserventilen geregelt wird.

Der Feuchtigkeitsgrad während des Prozesszyklus wird auf dem Hauptbildschirm angezeigt, und für das Einrichten der Rezepte im System stehen intuitive und einfach zu verwendende grafische Werkzeuge zur Verfügung.

Über den integrierten seriellen RS232-Anschluss, den Ethernet Telnet-Port (Port23) oder die optionale Erweiterungsplatine lässt sich eine Kommunikation mit externen Systemen herstellen. Die Erweiterungsplatine umfasst zudem zwei analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge.



Digitaleingänge:

Start/Fortsetzen, Zementzugabe, Pause/Zurücksetzen, Wasserzählerimpuls-Eingang, Wassertank voll, optionale 8 Eingänge für Rezeptauswahl

Digitalausgänge:

Grobventil, Feinventil, Zusatzmittel, Vorbefeuchtung abgeschlossen, Mischung fertig, Alarm, Wassertank befüllen

2 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch ist kein Benutzerleitfaden. Es dient vielmehr als Referenz für Techniker beim Entwurf, der Installation oder der Inbetriebnahme eines Hydro-Control VI-Systems.

Dieses Handbuch ergänzt den Benutzerleitfaden, in dem das Einrichten und Kalibrieren von Rezepten im Hydro-Control VI beschrieben wird. Um die Festlegung des Einsatzbereichs und die daraus folgenden Konstruktionserfordernisse zu verstehen, empfiehlt sich, vor der Lektüre dieses Handbuchs den Benutzerleitfaden durchzulesen.

Dieses Handbuch ist in 3 Abschnitte unterteilt, in denen jeweils die mechanische Installation, die elektrische Installation und die Inbetriebnahme des Geräts behandelt werden.

3 Sicherheit

Der Hydro-Control VI wurde mit Blick auf die Einhaltung der Anforderungen von IEC/EN 61010-1: 2001 und ANSI/UL 61010-1 Second Edition entwickelt.

Dieses Gerät ist für einen sicheren Betrieb unter den folgenden Bedingungen ausgelegt.

3.1 Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Gerät ist nur für den Innengebrauch geeignet.



Ein nicht vom Hersteller angegebener Gebrauch kann zu einer Beeinträchtigung des vom Gerät zur Verfügung gestellten Schutzes führen.

Die endgültige Installation sollte über eine Vorrichtung für die Unterbrechung der Stromversorgung zum Gerät verfügen. Sie sollte entsprechend gekennzeichnet und für das Personal leicht zugänglich sein.

Trennen Sie alle Signale von jeglicher Spannungsversorgung, bevor das Gerät für Einstellungen, Wartung oder Reparaturarbeiten geöffnet wird.

Vergewissern Sie sich, dass nur Sicherungen des richtigen Typs und der richtigen Belastbarkeit verwendet werden.

Stellen Sie sicher, dass der Hydro-Control in einer Umgebung montiert ist, die keine elektrischen Störungen verursacht.

3.2 Erklärung der Symbole und Markierungen

Es ist wichtig, die Bedeutung der verschiedenen Symbole und Markierungen auf dem Hydro-Control-Gerät zu verstehen. Die Bedeutungen lauten im Einzelnen wie folgt:







Abbildung 3: Die Rückseite des Hydro-Control mit dem Symbol für elektrische Sicherheit im roten Kreis



Vorsicht – Gefahr eines elektrischen Schlags.



Vorsicht – Begleitdokumente beachten.

3.3 Abstände

Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Hydro-Control ausreichende Abstände für Belüftung und Zugänglichkeit einhält. Die seitlichen und oberen Belüftungsschlitze sollten nicht verdeckt werden, und die obere Zugangsplatte für die CompactFlash Karten sollte leicht zugänglich sein.

Der einzuhaltende Mindestabstand zum Gehäuse beträgt nach oben und zu den Seiten 100 mm. Es ist möglicherweise notwendig, nach oben hin mehr Platz zu lassen, um mit einem Schraubenzieher auf die obere Zugangsplatte zugreifen zu können.

3.4 IP-Schutzklasse

Wenn in einem geeigneten Gehäuse untergebracht, sind die Frontblende und der Touchscreen auf die IP-Schutzklasse IP66 ausgelegt. Das amerikanische Äquivalent hierzu ist NEMA 4.

Diese IP/NEMA-Einstufung gilt nur, wenn das Gerät entsprechend den in Kapitel 2 dieses Installationsleitfadens beschriebenen mechanischen Installationsverfahren installiert wurde.

3.5 Umweltbedingungen

Das Gerät wurde für den Betrieb unter den folgenden Umweltbedingungen ausgelegt:

- Nur Innenbetrieb
- Höhe bis zu 2000 m
- Temperatur 0° C bis 40° C
- Maximale relative Luftfeuchte 80 % bei Temperaturen von bis zu 31° C, linear abfallend auf 50 % relative Luftfeuchte bei 40° C
- Verschmutzungsgrad 3 (Elektrische Anlagen in industriellen oder landwirtschaftlichen Bereichen, unbehandelte Räume und Kesselräume)

3.6 Blitzschlag

Es sollte in Erwägung gezogen werden, die Einrichtung vor Schäden durch Blitzschlag und ähnliche Störungen zu schützen.

Viele Installationen werden sich in Situationen mit besonderem Risiko einer Beschädigung durch Blitzschlag befinden, zum Beispiel:

- Tropische Gebiete.
- Lange Kabelstrecken zwischen dem Sensor und dem Bedienfeld.
- Große, elektrisch leitfähige Konstruktionen (z. B. Aggregat-Silos).

Obwohl der Hydro-Control am Sensoreingang mit optischer Isolierung ausgestattet ist, wird dies nicht in allen Fällen Schäden verhindern können. In Gegenden, in denen bekanntermaßen ein Risiko von Blitzschlag besteht, sollten entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden.

Es wird empfohlen, an allen Leitungen im Verlängerungskabel des Sensors geeignete Blitzbarrieren zu installieren. Im Idealfall werden diese an beiden Enden dieses Kabels installiert, um den Sensor, den Hydro-Control sowie alle sonstigen damit verbundenen Geräte zu schützen.

Es wird empfohlen, das Gerät mit Kabeln zu verwenden, die entsprechend den Angaben in Kapitel 3, Abschnitt 7 abgeschirmt sind.

3.7 Reinigung

Die Frontblende des Hydro-Control sollte mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Der Einsatz von scheuernden Materialien und Flüssigkeiten ist zu vermeiden.

Kapitel 2

Mechanische Installation



Abbildung 4: Die Rückansicht des Hydro-Control VI

1 Gewicht und Abmessungen

Bedienfeld:	246 mm (B) X 190 mm (H)
Blendenausschnitt:	232 mm (B) X 178 mm (H)
Max. Blendendicke:	8 mm
Tiefe:	84 mm
Tiefe hinter Bedienfeld:	78 mm
Gewicht:	3,5 kg

HINWEIS:

Der Anschluss der E/A-Verbindungen erfolgt an der Unterseite, daher muss der Zugang für die Kabel und Anschlüsse möglich sein.

Es sollte ausreichend Platz gelassen werden, sodass Speicherkarten (Nicht anwendbar auf HC06 v2) über die Zugangsplatte auf der Oberseite des Geräts installiert werden können.

USB-Verbindungen werden auf der rechten Seite des Geräts (von hinten aus betrachtet) vorgenommen. Zudem sollte ggf. ausreichend Platz zum Einstecken und Entfernen eines USB-Memorysticks gelassen werden.

Um das Gerät herum sollte ein Abstand von mindestens 100 mm gelassen werden, damit Luft zur Kühlung zirkulieren kann.

Unten rechts am Gerät (von hinten betrachtet) befindet sich ein Erdungsanschluss.



Abbildung 5: Ansicht des Hydro-Control VI mit Blick auf die Befestigungsbügel

2 Montage und Installation

Das Gerät sollte in einer Instrumententafel (maximale Dicke 8 mm) montiert werden. Dabei sollte jeweils ein Befestigungsbügel pro Seite sowie jeweils zwei Bügel oben und unten verwendet werden. Zum Anbringen der Seitenbügel positionieren Sie den Bügel in den Schlitzen an der Seite des Geräts und schieben ihn nach unten, bis der Bügel oben und unten bündig mit dem Gehäuse abschließt. Zum Anbringen der oberen und unteren Bügel schieben Sie den Bügel in den Schlitzen an Bügel in den Schlitzen.

So installieren Sie den Hydro-Control

- Schneiden Sie eine Öffnung mit der richtigen Größe in die Instrumententafel.
- Abbildung 6 liefert Ihnen eine Schablone. Entfernen Sie die Befestigungsbügel vom Gerät, indem Sie die Schrauben lösen und anschließend die Bügel aushaken.
- Passen Sie den Hydro-Control in das vorbereitete Loch ein.
- Bringen Sie die Befestigungsbügel wieder am Gerät an, und ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest, um das Bedienfeld zur Instrumententafel zu ziehen.





3 Betriebstemperatur

Das Gerät ist auf einen Betrieb in umgebenden Lufttemperaturen innerhalb des Schaltschranks von 0–40° C ausgelegt.

Wo die Umgebungstemperaturen hiervon abweichen, muss möglicherweise ein Temperiersystem installiert werden.

4 OPTO-Module

Über eine abnehmbare Blende auf der Rückseite des Geräts wird auf die OPTO-22-E/A-Module zugegriffen. Die Blende wird von vier unverlierbaren Schrauben an Ort und Stelle gehalten. Nach dem Lösen der Schrauben und dem Entfernen der Blende können die OPTO-Module unter Verwendung ihrer eigenen Halteschrauben einzeln entfernt und ausgetauscht werden. Solange die Abdeckung entfernt ist, sollte sowohl das Gerät als auch die Feldverdrahtung vollständig von jeglicher Stromversorgung getrennt sein.

5 Speicherkarten

Hinweis: HC06 v2 verwendet eine interne SSD-Festplatte und enthält keine austauschbaren Speicherkarten (Abbildung 5). Die SSD-Festplatte ist nicht austauschbar; daher ist keine Wartung durch den Benutzer möglich. Kontaktieren Sie support@hydronix.com für Hilfe im Falle einer Störung.

Es sind zwei Speicherkartensteckplätze vorhanden. Um auf sie zugreifen zu können, muss der Befestigungsbügel an der oberen linken Ecke des Hydro-Control (von hinten betrachtet) entfernt werden. Durch das Entfernen der zwei kleinen Schrauben lässt sich die Zugangsplatte über den Kartensteckplätzen öffnen (siehe Abbildung 7).



Abbildung 7: Die Speicherkartensteckplätze mit Blick auf die Etiketten der Karten

Wie in Abbildung 7 gezeigt, werden die Speicherkarten so gesteckt, dass sich die Systemkarte näher an der Vorderseite und die Datenkarte näher an der Rückseite des Geräts befindet. Beide Karten sind eindeutig beschriftet. Die Systemkarte ist blau und die Datenkarte beige.

Die Speicherkarten sollten immer so eingesteckt werden, dass das Hydronix-Logo zur Rückseite des Geräts weist. Die Systemkarte sollte nie zwischen verschiedenen Geräten ausgetauscht werden.

Falls nötig, kann die Systemkarte über die Hydronix-Artikelnummer 0176 ersetzt werden. Die Austauschkarte muss die gleiche Farbe wie die werksseitig ursprünglich mitgelieferte Originalkarte aufweisen.

Speicherkarten können im Laufe der Zeit an Leistung einbüßen. Daher sollte die Datenkarte alle fünf Jahre über die Hydronix-Artikelnummer 0177 ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur Originalteile von Hydronix, um die Kompatibilität und die fortgesetzte Zuverlässigkeit des Geräts sicherzustellen.

6 Schutzfolie für den Touchscreen

Der Touchscreen besitzt eine dünne Plastikfolie, die ihn schützt. Die Folie ist nicht geklebt, sondern wird durch die Einfassung auf der Vorderseite des Hydro-Control in Position gehalten. Bei Verschleiß oder Verschmutzung der Schutzfolie kann diese über die Hydronix-Artikelnummer 0179 ersetzt werden.

Die Schutzfolie des Touchscreens lässt sich entfernen, indem Sie vorsichtig Druck auf die Vorderseite des Hydro-Control ausüben und die Folie etwas nach unten schieben. Dadurch werden die Seitenränder der Folie freigelegt, die dann vom Touchscreen abgehoben werden können. Falls erforderlich, kann zum Abheben der Folie auch ein stumpfes Kunststoffwerkzeug verwendet werden.

Um eine neue Folie aufzulegen, entfernen Sie die neue Folie aus der Verpackung. Achten Sie dabei darauf, die Folie sauber und staubfrei zu halten. Entfernen Sie die schützende Abdeckung von der Rückseite (glänzend) der Touchscreen-Schutzfolie, und legen Sie die neue Folie so auf den Touchscreen, dass die reflexionsarme (matte) Oberfläche vom Touchscreen weg zeigt.

Kapitel 3

Elektrische Installation

In diesem Kapitel wird die Konfiguration der Anschlüsse am Hydro-Control erklärt und die Gestaltung und Installation der Verkabelung beschrieben. Diese Verbindungen variieren entsprechend den Anforderungen, die die Systemarchitektur an Konfiguration und Integration stellt.



Abbildung 8: Die Rückseite des Hydro-Control mit den Plaketten zur E/A-Belegung

Das in Abbildung 8 gezeigte Diagramm des Hydro-Control zeigt die Rückseite des Geräts mit den Plaketten, auf denen die Belegung der Anschlüsse und der OPTO-Module ausgewiesen ist.



Abbildung 9: Die Unterseite des Hydro-Control mit den Anschlüssen

Abbildung 9 zeigt die Anschlüsse wie von der Unterseite aus gesehen.

1 Belegung der Anschlussstifte

1.1 Ausgangsanschluss

Stifte Name		Name	Beschreibung
+	-		
1	2	Grobventil	Steuert das größere Ventil für die grobe Wasserzufuhr
3	4	Feinventil	Steuert das kleinere Ventil für die feine Wasserzufuhr
5	6	Pre-Wet abgeschlossen	Zeigt das Ende der Pre-Wet-Phase an
7	8	Mischung abgeschlossen	Zeigt an, dass der Hydro-Control die Steuerung abgeschlossen hat
9	10	Alarm	Zeigt an, dass sich der Hydro-Control in einem Alarmzustand befindet
11	12	Zusätze	Steuert den Beginn des Hinzufügens von Zusätzen
13	14	Wassertankbefüllung	Steuert die Befüllung des Wassertanks über ein gewogenes Wassersystem

1.2 Eingangsanschluss

Stifte Name		Name	Beschreibung		
+	-				
15	16	Zement ein	Eine Impulsfrequenz von mindestens 200 ms zeigt an, dass Zement hinzugefügt wurde.		
17	18	Starten/ Wiederaufnehmen	Eine Impulsfrequenz von mindestens 200 ms startet den Wassersteuerungszyklus des Hydro-Control oder nimmt ihn wieder auf.		
19	20	Pause/Zurücksetzen	Eine Impulsfrequenz von mindestens 200 ms pausiert den Wassersteuerungszyklus des Hydro-Control oder setzt ihn zurück.		
21	22	Wasserzähler	Der Wasserzähler des Impulseingangs		
23	24	Wassertank voll	Eine Impulsfrequenz von mindestens 200 ms gibt an, dass der Wassertank voll ist.		
25		N/C	Kein Anschluss		

Stifte	Name	Beschreibung
26	RS232 Rx	RS232-Leitung für Datenempfang
27	RS232 Tx	RS232-Leitung für Datenübertragung
28	RS232 Gnd	RS232, Erdung
29	RS485 A	RS485-Leitung A zur Verbindung mit dem Sensor
30	RS485 B	RS485-Leitung B zur Verbindung mit dem Sensor
31	Sensor + 24v	+ 24 V DC-Anschluss zur Stromversorgung des Sensors
32	+24v DC	+ 24 V DC-Eingang zur Stromversorgung des Systems
33	Sensor 0v	0 V DC-Anschluss zur Stromversorgung des Sensors
34	0v DC	0 V DC-Eingang zur Stromversorgung des Systems
35	N/C	

1.3 Strom- und Kommunikationsanschluss

1.4 Anschluss für externe Rezeptwahl (auf optionaler Erweiterungsplatine)

Stifte	Name	Beschreibung
36	Externes Rezept 1	Eingänge für externe Rezeptwahl. Über diese Eingänge wird das Rezept im Hydro-Control in Form eines BCD-, Binär- oder Digitalsignals geändert.
37	Externes Rezept 2	
38	Externes Rezept 3	
39	Externes Rezept 4	
40	Externes Rezept 5	
41	Externes Rezept 6	
42	Externes Rezept 7	
43	Externes Rezept 8	
44	Externes Rezept, 0 V	0 V-Signal für externe Rezeptwahl.

1.5 Analoger E/A-Anschluss (auf optionaler Erweiterungsplatine)

Stifte		Name	Beschreibung
+	-		
45	46	Analogausgang 2	Für zukünftige Verwendung reservierter Analogausgang.
47	48	Analogausgang 1	Für zukünftige Verwendung reservierter Analogausgang.
49	50	Analogeingang	Für zukünftige Verwendung reservierter Analogeingang.
51	52	Wiegeskala	Analoger Wiegeskala-Eingang für das gewogene Wassersystem.

2 Stromversorgung

Das Gerät benötigt 24 V DC mit einer Nennleistung von 24 W einschließlich des Sensors.

Mindestversorgung:	24 V DC, 1,25 A (30 W)				
Empfohlenes Netzteil:	Hydronix-Artikelnummer 0116				
Wichtig:	Bei Verwendung von 24 V DC für Eingänge/Ausgänge (Ventile usw.) sollte die Stromversorgung hierfür über ein vom Hauptnetzteil getrenntes Netzteil erfolgen, um die Wahrscheinlichkeit von Störungen zwischen den beiden Systemen zu verringern.				

3 Kommunikation

3.1 RS485

Der RS485-Anschluss wird für die Kommunikation mit einem Hydronix-Feuchtigkeitssensor verwendet. Auf diese Weise können vom Hydro-Control aus Betriebsparameter geändert und eine Sensordiagnose durchgeführt werden.

3.2 RS232

Der RS232-Anschluss dient zur Verbindung mit einem Chargencomputer oder externem Bedienerterminal, um die externe Rezeptwahl zu ermöglichen.

3.3 Ethernet Telnet-Port

Ermöglicht die gleichen Operationen, die am RS232 unter Verwendung des Telnet-Ports(Port23) verfügbar sind.

4 Schnittstellenmodule

4.1 OPTO-22-Module

Der Hydro-Control ist mit einsteckbaren, optisch isolierten E/A-Modulen von Opto-22 ausgestattet. Je nach der benötigten Spannung steht eine Auswahl verschiedener E/A-Module zur Verfügung.

Sieben Ausgangsmodule und fünf Eingangsmodule sind im Lieferumfang enthalten. Für eine ordnungsgemäße Funktion des Geräts MUSS das Ausgangsmodul "FEINWASSER" angeschlossen werden. Alle anderen Anschlüsse sind optional und können vorgenommen werden, wie es für die einzelnen Konfigurationen angemessen ist.

4.2 Spannungsoptionen

4.2.1 Typen von digitalen Eingangsmodulen

Hydronix- Artikelnr.	OPTO-22- Artikelnr.	Beschreibung
0401	G4IDC5	10–32 VDC. Standard-DC-Eingangsmodul
0402	G4IAC5	90–140 VAC
0403	G4IAC5A	180–280 VAC

4.2.2 Typen von digitalen Ausgangsmodulen

Hydronix- Artikelnr.	OPTO-22- Artikelnr.	Beschreibung
0404	G40DC5	5–60 VDC bei 3 A (45° C), 2 A (70° C).
0405	G40AC5	12–140 VAC bei 3 A (45° C), 2 A (70° C).
0406	G40AC5A	24–280 VAC bei 3 A (45° C), 2 A (70° C).

5 Erweiterungsplatine (Hydronix-Artikelnummer 0180)

Die Erweiterungsplatine ist eine optionale Ergänzung, die zusätzliche Funktionen bietet. Die Platine kann dem System jederzeit hinzugefügt werden und ermöglicht die Verwendung der Eingänge für das gewogene Wassersystem sowie für die externe Rezeptwahl.

5.1 Analogeingänge

Die Platine besitzt zwei Analogeingänge, die mit 4–20 mA oder 0–20 mA betrieben werden können (dies kann wie im Folgenden beschrieben über einen Umwandlungswiderstand mit 0–10 V erfolgen). Momentan wird nur ein Eingang für die Wiegeskala verwendet. Der andere ist für eine spätere Verwendung reserviert.

5.2 Analogausgänge

Die Platine besitzt zwei Analogausgänge. Beide sind für eine zukünftige Verwendung reserviert.

5.3 Rezeptwahleingänge

Die Platine besitzt 8 Eingänge für die Rezeptwahl, um eine Rezeptsteuerung mittels eigenständiger Binär- oder BCD-Eingänge zu ermöglichen. Diese Eingänge können über die Seiten "E/A-Einrichtung und -Status" konfiguriert werden. Sie ermöglichen eine Änderung des aktuell vom Gerät verwendeten Rezepts über ein externes Steuerungssystem oder ein anderes Gerät zur Rezeptwahl. Sie ersetzen das Modul zur externen Rezeptwahl im Hydro-Control V.

6 E/A-Schaltpläne

Es wird empfohlen, jegliche Feldverdrahtung über eine Notstoppvorrichtung zu schützen, die die über das vom Hydro-Control ausgehende Signal gesteuerten Geräte beim Auftreten von Problemen von der Stromversorgung trennen kann.

6.1 Verdrahten digitaler Eingänge

Dies funktioniert ähnlich wie bei der Spulenseite eines Schließer-Relais. Um das Relais einzuschalten, legen Sie das richtige Potenzial an die Anschlussklemmen an.



Abbildung 10: Schaltplan für einen digitalen Eingang

6.2 Verdrahten digitaler Ausgänge

Dies funktioniert auf ähnliche Weise wie bei der spannungsfreien Kontaktseite eines Schließer-Relais. Der Hydro-Control schaltet das Relais an, wodurch die Kontakte für die Ausgangsseite geschlossen werden. Beachten Sie, dass die AC-Ausgänge eine Stromstärke von mindestens 20 mA aufweisen.



Abbildung 11: Schaltplan für einen digitalen Ausgang

6.3 Verdrahten analoger Eingänge

Bei den analogen Eingängen handelt es sich um Stromschleifeneingänge, die ein Signal von entweder 0-20 mA oder 4-20 mA aufnehmen. Dies kann auf Seite 2 der Seiten "E/A-Einrichtung und -Status" konfiguriert werden. Die Verbindung mit einem Analogeingang erfolgt wie in Abbildung 12 gezeigt.



Abbildung 12: Schaltplan für eine Stromschleife eines analogen Eingangs

Die Verdrahtung des mit dem Gerät verbundenen Analogeingangs hängt davon ab, ob das Gerät über eine Schleife mit eigener Stromquelle verfügt oder durch die Schleife selbst mit Strom versorgt wird.



Abbildung 13: Anschließen eines Geräts, das durch die Schleife mit Strom versorgt wird

Abbildung 13 zeigt den Schaltplan für den Anschluss eines Analoggeräts, das über keine eigene Stromquelle verfügt. Diese Sensoren werden auch "Zweileitersensoren" genannt.



Abbildung 14: Anschließen der Stromschleife eines Geräts mit externer Stromquelle

Abbildung 14 zeigt den Schaltplan für den Anschluss eines Analoggeräts mit einer separaten Stromquelle, die die Stromschleife mit Strom versorgt.



Abbildung 15: Anschließen eines Spannungssignals an den Analogeingang

Abbildung 15 zeigt eine Methode zum Anschließen eines 0–10 V-Signals an den Hydro-Control. Hierzu wird ein Vorwiderstand mit 375 Ω benötigt. Dies kann durch eine Parallelschaltung von zwei Widerständen mit jeweils 750 Ω erreicht werden. Es empfiehlt sich, Widerstände mit einer Toleranz von ±0,1 % zu verwenden.

6.4 Verdrahten analoger Ausgänge

Die Analogausgänge des Hydro-Control sind als konstante Stromquelle konzipiert.



Abbildung 16: Schaltplan für einen analogen Ausgang

Sie sind für eine zukünftige Verwendung reserviert.

Beachten Sie, dass sämtliche Minusverbindungen (-) an den analogen Ein- und Ausgängen an eine gemeinsame analoge Erdung angeschlossen sind.

6.5 Verdrahten von Rezeptwahleingängen



Abbildung 17: Die Verdrahtung von Rezeptwahleingängen

Bei den Rezepteingängen handelt es sich um Stromsenken mit 2 mA. Sie aktivieren ein DC-Eingangssignal mit einer Nennspannung von 24 V (die Bandbreite der DC-Spannung beträgt tatsächlich 9–36 V). Wie Abbildung 17 zeigt, haben alle acht Eingangssignale eine gemeinsame Erdung.

7 Kabel

7.1 Sensorkabel

Der Sensor muss über ein Verlängerungskabel angeschlossen werden. Dieses Kabel muss aus jeweils zwei paarig verdrillten (insgesamt 4) und geschirmten Adern ausreichender Länge und einem Querschnitt von 0,35 mm² (22 AWG) bestehen. Um die Gefahr von Interferenzen zu minimieren, wird die Verwendung eines hochwertigen Kabels mit Schirmgeflecht und zusätzlicher Schirmfolie empfohlen. Empfohlene Kabeltypen sind Belden 8302 oder Alpha 6373.

Um eine optimale Leistung zu erreichen (und maßgebliche Sicherheitsbestimmungen einzuhalten), müssen sämtliche Kabel, einschließlich Strom- und Kommunikationskabel, geschirmt sein und die Schirmung muss mit dem Hydro-Control verbunden sein.

Das Kabel vom Sensor zur Steuereinheit muss in einiger Entfernung von schwerem Gerät und den zugehörigen Stromkabeln verlaufen. Dies gilt vor allem für das Stromkabel des Mischers. Ein Nichteinhalten der Kabeltrennung kann zu Signalinterferenzen führen.

7.2 Analogkabel

Die Analogkabel sollten von guter Qualität und geschirmt sein. Um Signalinterferenzen zu vermeiden, sollten sie in einigem Abstand zu schwerem Gerät und Stromkabeln verlaufen.

8 USB-Ports

Der Hydro-Control besitzt drei USB-Anschlüsse. Sie sind in das Gerät integriert und ermöglichen eine Sicherung, Wiederherstellung und Aktualisierung des Systems. Jeder dieser Anschlüsse ist für einen standardmäßigen USB-Memorystick geeignet.

Über die Hydronix-Artikelnummer 0175 kann eine externe USB-Buchse mit Verlängerungskabel zur Montage in einer Instrumententafel bezogen werden. Ein Kabel von 1,5 m Länge ist im Lieferumfang enthalten. Für die Montage ist ein Loch von 28 mm Durchmesser mit einer Schlüsselaussparung von 3 mm erforderlich. Die externe USB-Buchse eignet sich für Instrumententafeln mit einer Dicke von maximal 5,2 mm. Hinter der Tafel wird ein Abstand von 22 mm benötigt. Detaillierte Montageanweisungen sind bei Hydronix erhältlich.

Kapitel 4

1 Bildschirmnavigation

Der Hydro-Control verfügt über einen Touchscreen. Die Bedienung des Geräts erfolgt über eine direkte Berührung des Bildschirms. Auf diese Weise werden die jeweiligen Funktionen aktiviert.

2 Menübaum



3 Grundlegende Tests

Nach dem Abschluss der Verdrahtung kann der Hydro-Control durch Betätigung des An/Aus-

Schalters oben rechts eingeschaltet werden. Der Schalter ist durch das Symbol gekennzeichnet.

Das Gerät durchläuft einen Selbsttest. Anschließend fährt der Hydro-Control hoch. Ein Startbildschirm wird angezeigt, gefolgt von der Versionsnummer. Danach erscheint der Hauptbildschirm.

Nach dem erfolgreichen Hochfahren des Systems empfiehlt es sich, das System in Betrieb zu nehmen. Dazu sollten zunächst die Sensorkommunikation und die E/A anhand der folgenden Anleitung getestet werden. Dies sollte vor der Einrichtung der Systemparameter geschehen.

3.1 Testen der Sensoren

Für die Kommunikation mit dem Hydronix-Feuchtigkeitssensor im Mischer verwendet der Hydro-Control eine serielle RS485-Schnittstelle. Sobald das Gerät den Ladevorgang abgeschlossen hat, wird der Hauptbildschirm mit einem durch die Mitte verlaufenden Banner angezeigt, in dem steht: "Suche nach Sensor bei Adresse xx". Hier wird die Adresse des aktuell abgefragten Sensors angegeben.

Zu diesem Zeitpunkt werden die Alarmausgänge eingerichtet, um ggf. ein Problem an das Steuerungssystem zu melden.

Sobald das Gerät alle RS485-Adressen durchsucht hat, sollte es den Sensor finden und seinen abgelesenen Wert in der Trendanzeige anzeigen

Gehen Sie das folgende Verfahren durch, um zu testen, dass der Sensor ordnungsgemäß funktioniert.

1. Drücken Sie auf "Unskaliert anzeigen" zeigen . Dies zeigt den eingehenden Sensorwert in Bezug auf die unskalierten Einheiten an (0 in Luft, 100 in Wasser). Dies ist kein Prozentwert für Feuchtigkeit und ermöglicht die Ablesung des Sensor-Grundwerts.

Unskaliert

- 2. Bei leerem Mischer (der Sensor liegt in der Luft) sollte der Sensorwert zwischen 0 und 15 liegen (dieser Wert wird durch Unterschiede bei der Installation variieren).
- 3. Legen Sie ein nasses Tuch über die keramische Frontseite des Sensors. Der Sensorwert sollte auf einen Wert zwischen 70 und 90 ansteigen (auch dieser Wert wird je nach Nässegrad des Tuchs variieren. Die Geschwindigkeit der Signalveränderung hängt von den Filtereinstellungen im Sensor ab). Dieser Test kann auch durchgeführt werden, indem Sie eine Hand über die Keramikfläche des Sensors legen.

Wenn diese Tests ordnungsgemäß durchgeführt wurden, können Sie sicher sein, dass die Sensorinstallation und die Kommunikation mit dem Hydro-Control funktionieren. Drücken Sie

Feuchte

und anschließend auf "E/A-Einrichtung und -Status"

auf "Feuchte anzeigen" anzeigen , um in den Feuchtemodus zurückzuwechseln.

3.2 Testen der E/A

Die Auswahl der Bildschirme "E/A-Einrichtung und -Status" erfolgt, indem Sie auf "Menu"

Menü

E/A-Setup/-Status

drücken.

Hierdurch wird die in Abbildung 19 gezeigte erste Seite von "E/A-Einrichtung und -Status" aufgerufen. Auf ihr können die digitalen Eingänge und Ausgänge getestet werden.



Abbildung 19: E/A-Einrichtung und –Status – Seite 1

Der Status des Eingangssignals wird oben und auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt. Deaktivierte Eingänge werden als grauer Kreis und aktivierte Eingänge als roter Kreis dargestellt. Die Ausgänge des externen Steuerungssystems können aktiviert und der Eingang zum Hydro-Control überprüft werden.

Damit der Hydro-Control nicht länger auf empfangene Eingangssignale reagiert (beispielsweise das Starten einer Mischung bei Aktivierung des Start-Signals), kann die Schaltfläche "Eingänge deaktivieren" betätigt werden. Bei deaktivierten Eingängen wechselt der Text der Schaltfläche zu "Eingänge aktivieren". Bei einem Verlassen dieses Bildschirms über die Schaltflächen "Weiter" oder "Menu" werden die Eingänge ebenfalls reaktiviert.

Einzelne Ausgänge lassen sich per Druck auf den grauen Kreis neben dem entsprechenden Text aktivieren und deaktivieren. Auf diese Weise kann die Verbindung zum Eingangssignal des externen Steuerungssystems geprüft werden. Aktivierte Ausgänge werden mit einem roten Kreis angezeigt (wie anhand des aktivierten Ausgangs "Alarm" erkennbar).

Das **Admix-Signal** wird verwendet, um zu steuern, an welchem Punkt im Mischzyklus der Admix-Ausgang aktiviert wird. Wenn der Parameter auf "Alles" eingestellt ist, wird der Admix-Ausgang aktiviert, während der Hydro-Control eine Mischung durchführt. Dies entspricht dem Parameter "Alles" im Modus "Beschäftigt" des Hydro-Control V. Weitere Optionen werden im Abschnitt in **Kapitel 5** erläutert.

Das **"Wassertank voll"-Signal** wird verwendet, um zu signalisieren, dass die Wasserwiege-Skala voll ist. Falls eingestellt, kann auch das "Wassertank voll"-Signal zur Einleitung einer Systemabschaltung verwendet werden. Dies kann in Verbindung mit einer USV verwendet werden. Um das Abschaltsignal zu konfigurieren, wählen Sie "Abschalten" an der Auswahltafel (Abbildung 19).

E/.	A-S	etup	und -St	atus - Seit	e 2/2	
Analogeingänge Waageneingang: Aktu. Gewicht: Analogeleerwert: Leergewicht: Analogevollwert: Vollgewicht:	0	kg	Eingang:	0-20mA 0 3400 100	► kg	
Analogeingang 2:	0		Eingang:	Thermo-Tuf	f 🗸	
Änd.						Marrie
speich.				Weit		Menu

Abbildung 20: E/A-Einrichtung und -Status – Seite 2

In Abbildung 20 wird die zweite Seite des Bildschirms "E/A-Einrichtung und -Status" angezeigt. Hier können die analogen Eingänge und Ausgänge konfiguriert und angezeigt werden.

Der erste Analogeingang ist für die Wiegeskala reserviert und kann für ein Signal von entweder 0–20 mA oder 4–20 mA konfiguriert werden.

Sobald die Art des Eingangssignals ausgewählt wurde, sollte der Eingang auf einen bekannten Wert eingestellt und das Eingangssignal der Wiegeskala überprüft werden. Bei 0 oder 4 mA sollte der Wert von "Input Weigh Scale" 0 anzeigen (je nach Einstellung der Eingangsart). Bei 20 mA sollte ein Wert von 4095 angezeigt werden.

Der zweite Analogeingang und die Analogausgänge sind für eine zukünftige Verwendung reserviert.

3.3 Testen von Ventilen und des Durchflussmessgeräts

Befolgen Sie die folgende Verfahrensweise für eine ordnungsgemäße Prüfung der Ventilfunktion:

- 1. Öffnen Sie die erste Seite von "E/A-Einrichtung und -Status" gemäß der im vorigen Abschnitt beschriebenen Vorgehensweise. Beim Öffnen der Seite wird der Wert des Wasserzählers auf null zurückgesetzt.
- 2. Wiegen Sie einen Behälter, und stellen Sie ihn unter den Wassereinlass, um das während des Tests dosierte Wasser aufzufangen.
- Öffnen Sie das Grobventil, indem Sie in der Anzeige Großventil O auf das Symbol O drücken.
- 4. Überprüfen Sie, ob das Ventil geöffnet wird, Wasser fließt und der Wasserzähler korrekt aufwärts zählt Wasseruhr 0.
- 5. Schließen Sie das Grobventil, indem Sie erneut auf das Symbol drücken.
- 6. Öffnen Sie das Feinventil, indem Sie auf das entsprechende Symbol auf "Feinventil" drücken.
- 7. Überprüfen Sie, ob das Ventil geöffnet wird, Wasser fließt und der Wasserzähler korrekt aufwärts zählt.
- 8. Schließen Sie das Feinventil, indem Sie erneut auf das Symbol drücken.
- Wiegen Sie den Behälter und seinen Inhalt, um zu bestimmen, wie viel Wasser aufgefangen wurde. Notieren Sie das Ergebnis und den auf dem Bildschirm gezeigten Wert des Wasserzählers.

10. Drücken Sie auf "Menü" und anschließend auf "Überblick" Überblick , um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Verwenden Sie die folgende Gleichung, um den Wasserdurchfluss durch den Wasserzähler pro Impuls für den Eintrag in den Systemparameter-Bildschirm zu bestimmen:

ImpulseProLiter = AnzahlImpulse/ AnzahlLiter

Hinweis: Wassergewicht in Kilogramm = Wasservolumen in Liter

4 Neukalibrieren des Touchscreens

Solange keine Probleme beim Auswählen von Objekten auf dem Bildschirm auftreten, benötigt der Touchscreen keine Kalibrierung. Treten solche Probleme jedoch auf, kann der Touchscreen mit dem folgenden Verfahren neu kalibriert werden:



Abbildung 21: Die Oberseite des Hydro-Control mit der Rekalibriertaste

Die Kalibrierung des Touchscreens wird eingeleitet, indem Sie die vertiefte Taste auf der Oberseite des Geräts mit einem kleinen spitzen Objekt betätigen.



Abbildung 22: Ein Beispiel des Kalibrierungsbildschirms mit dem Fadenkreuz

Nach dem Drücken dieser Taste wechselt der Bildschirm zu einer leeren Anzeige mit einem kleinen Fadenkreuz, ähnlich wie in Abbildung 22 gezeigt. Berühren Sie den Bildschirm am angegebenen Bereich mit einem kleinen stumpfen spitzen Gegenstand, bis Sie zum Loslassen aufgefordert werden. Dies wird einige Male wiederholt, bis das System abschließend eine Aufforderung zum Akzeptieren der Kalibrierung anzeigt. Bestätigen Sie diese Eingabeaufforderung, um fortzufahren.

Nach dem Kalibrieren des Bildschirms sollte das System durch kurzes Drücken des An/Aus-Schalters und anschließendes Bestätigen mit "Ja" heruntergefahren und neu gestartet werden. Erfolgt dies nicht, werden die Einstellungen für die Bildschirmkalibrierung möglicherweise nicht gespeichert.

Menü

5 Systemparameter

Um auf die Seite "Systemparameter" zuzugreifen, drücken Sie auf "Menü"

Systemparam.

und

anschließend auf "Systemparameter"

5.1 Die Systemparameter – Seite 1

Systemparameter - Seite 1/3					
Wassersetup			Setup: Sys-Autosteuerung		
Wassermod.:	Gemess.	~	PropVerstärkung:	5	
Impuls pro liter:	1		Integralverstärkung:	0	
Wasseruhrtimeout:	15	s	DiffVerstärkung:	0	
Feinbereitst.:	40	L	Autotrack-Systemeinstell.		
Feindosierventilzuf:	0	L	TrockMischabweichung	0,1	%
Großdosierventilzuf:	4	ı	TrockMischdauer	10	s
FeindosVentEinZeit:	0,5	s	VorbefMischAbweichng	0,1	%
Feinventauszeit	0.5	s		0.2	S N
Nur FeinVent verw.:			Trockenmischapw.:	10) % c
Durchschn Zeit:	5	s	Nassmischabweich.:	0.3	%
Schleifen:	1		Nassmischzeit	10	s
Änd. speich.	Sichern/ Wiederh.		Weiter	Meni	j

Abbildung 23: Der Bildschirm "Systemparameter"

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Elemente auf der Parameterseite beschrieben. Ausgegraute Elemente werden für den aktuell ausgewählten Wassermodus nicht benötigt.

Wassereinrichtung

Parameter	Einheiten	Standard	Bereich
Wassermodus	Keine	Gemessen	Gemessen/Zeitnahme/Gewogen
Impulse pro Liter	Impulse pro Liter/Gallone	1	0,1–10.000 Impulse pro Liter 0–2641,7 Impulse pro Gallone
Zeitüberschreitung für Wasserzähler	Sekunden	5	0–100 s
Feinlieferung	Liter/Gallonen	20	0–100 l 0–26,4 Gallonen
Feinventil, Inflight	Liter/Gallonen	0	0–100 l 0–26,4 Gallonen
Grobventil, Inflight	Liter/Gallonen	0	0–100 l 0–26,4 Gallonen

Feinventil, Ein-Zeit	Sekunden	0,5	0–100 s
Feinventil, Aus-Zeit	Sekunden	0,5	0–100 s
Nur Feinventil verwenden	Keine	Nein	Ja/Nein
Zeitdurchschnitt	Sekunden	10	0–100 s
Zyklusschleifen	Keine	1	1–100
Auflösung	Kg/lb	1	0-200

Wassermodus steuert, auf welche Weise die Dosierung der Wasserzufuhr in den Mischer erfolgt. Wenn ein Wasserzähler für die Dosierung verwendet wird, sollte die Einstellung auf "Gemessen" gesetzt sein. Bei Verwendung eines Wiegesystems sollte der Wassermodus "Gewogen" ausgewählt sein. Der Wassermodus "Zeitnahme" wird für Situationen empfohlen, in denen Probleme mit dem Wassermessgerät auftreten. Weitere Informationen zur Auswahl der Wassermodi finden Sie in Kapitel 5.

Impulse pro Liter legt im Modus "Gemessen" die Anzahl der empfangenen Impulse bei der Dosierung von einem Liter Wasser für die Zufuhr in den Mischer fest.

Zeitüberschreitung für Wasserzähler bezeichnet die Menge an Zeit, die das System nach dem Öffnen des Wasserventils wartet, bis es ohne Empfang eines Wasserzählerimpulses einen Alarm auslöst.

Feinlieferung bezeichnet die Wassermenge, die am Ende der voreingestellten oder berechneten Dosierung ausschließlich über das Feinventil eingespeist wird.

Feinventil, Inflight bezeichnet die Wassermenge, die nach dem Schließen des Feinventils weiterhin fließt.

Grobventil, Inflight bezeichnet die Wassermenge, die nach dem Schließen des Grobventils weiterhin fließt. Dieses Ventil wird verwendet, wenn die Pre-Wet-Phase im Modus "Einst." ausgeführt wird.

Feinventil, Ein-Zeit ist die benötigte Zeitspanne zum Aktivieren des Feinventils. Sie sollte dem Datenblatt des Ventilherstellers entnommen werden.

Feinventil, Aus-Zeit ist die benötigte Zeitspanne zum Deaktivieren des Feinventils. Sie sollte dem Datenblatt des Ventilherstellers entnommen werden.

Die Ein- und Aus-Zeiten des Ventils werden verwendet, um den Mindestimpuls des Ventils beim Hinzufügen im AUTO-Modus festzulegen und auf diese Weise eine Beschädigung der Ventile durch Überbeanspruchung zu verhindern.

Nur Feinventil verwenden stellt das System so ein, dass die Wasserdosierung ausschließlich über das Feinventil erfolgt. Das Grobventil wird in diesem Modus niemals aktiviert.

Zeitdurchschnitt ist die Zeitmenge am Ende der Trocken- und Nassmischphasen, die das System zum Ermitteln eines Durchschnittswerts für die Feuchte verwendet.

Zyklusschleifen ist eine Einstellung, die zum Wiederholen der Phasen "Nassmischzugabe" und "Nassmischung" verwendet wird. Im Allgemeinen ist diese Einstellung nur für Linearitätstests sinnvoll und sollte daher auf 1 gesetzt bleiben.

Die Auflösung bestimmt die Genauigkeit des Wertes der Wiegeskala für Systeme, bei denen die Verwendung von gewogenem Wasser vorgesehen ist. Dieser Wert wird nicht angezeigt, es sei denn der Wassermodus ist auf "gewogenes Wasser" gestellt.
Einrichtung der automatischen Systemsteuerung

Parameter	Einheiten	Standard	Bereich
Proportionaler Zuwachs	Keine	5	-100–100
Integraler Zuwachs	Keine	0	-100–100
Derivativer Zuwachs	Keine	0	-100–100

Über die Parameter **Proportionaler, Integraler** und **Derivativer Zuwachs** werden die Wasserventile im AUTO-Modus gesteuert. Sie vergleichen den aktuellen Sensorwert mit dem Ziel und erzeugen ein Steuersignal für die Geschwindigkeit der Wasserzugabe (während des Prozesses erfolgt die Steuerung der Zugabegeschwindigkeit anfänglich durch vollständiges Öffnen des Grob- und Feinventils und, während der Fehler reduziert wird, durch Schließen des Grobventils und Variieren der Impulsrate des Feinventils). Das Optimieren dieser Parameter wird im Kapitel 5 "Verwenden der Feuchtesteuerung" im Benutzerleitfaden beschrieben.

Diese Systemparameter können innerhalb der einzelnen Rezepte überschrieben werden.

Automatische System-Nachverfolgung

Parameter	Einheiten	Standard	Bereich
TrockMischabweichung	%	0,1	0–100
TrockMischdauer	Sekunden	10	0–100
VorbefMischAbweichung	%	0,1	0–100
Vorbef.MischZeit	Sekunden	10	0–100
Abweichung Trockenmischung	%	0,1	0–100
Zeit Trockenmischung	Sekunden	10	0–100
Abweichung Nassmischung	%	0,1	0–100
Zeit Nassmischung	Sekunden	10	0–100

Die Parameter TrockMischabweichung, TrockMischdauer, VorbefMischAbweichung, Vorbef.MischZeit, TrockenmischAbw., TrockMischZt, NassmischAbweich. und Nassmischzeit werden von der Funktion zur automatischen Nachverfolgung verwendet, um zu steuern, wann das System die Trocken-, Vorbefeuchtungs- und Nassmischphasen beendet. Wenn die Varianz des Sensorwerts unterhalb der festgelegten Mischabweichung für die Trocken-, Vorbefeuchtungs- oder Nassmischzeit liegt, wird die Mischphase bis zur nächsten Phase fortgesetzt.

Weitere Details hierzu finden Sie im Abschnitt über die automatische Nachverfolgung auf Seite 68.

Diese Systemparameter können innerhalb der einzelnen Rezepte überschrieben werden.

Bearb.

5.2 Die Systemparameter – Seite 2

Durch Drücken von "Weiter" greifen Sie auf die folgende Systemparameter-Seite zu:

	Systemparameter - Seite 2/3						
Systemzeit	/-datum	-		Allgemeine Einstellung	gen		
Zeit:	15:21	В	earb.	Deutsch	~		
Datum:	01/05/2020		_	Max. Mix Logs:	100		
Zeitzone:	GMT Standard Time			Archivierung			
Alarmkonfi Alarm: Zer	guration nentzuf		Alarm: Zu	nass			
Alarm: Wa	sseruhrfehler		Alarm: Wa	ssergrenze überschr			
Alarm: Wa	sservent undicht		Alarm: Tro	ckenmischzeit überschr			
Alarm: Kei	n Wasser erf.		Alarm: Nas	ssmischzeit überschr,			
Alarm: Zu Alarm: Zu	rocken		Alarm: Ser	naufelverschleiß			
Schaufelve	arschleißzeit 1	10 s	SchaufelV	erschleißwert	10 US		
Änd. speich	. Upgra	de		Weit	Menü		

Abbildung 24: : Die zweite Seite des Bildschirms "System Parameters"

Die Einstellungen für "Uhrzeit" und "Datum" werden zum Einstellen der Uhr im Hydro-Control verwendet. Sie dienen dazu, die entsprechenden Zeiten in den Mischprotokollen

aufzuzeichnen. Durch Drücken von "Uhrzeit und Datum bearbeiten" wird der folgende Bildschirm angezeigt, auf dem Sie die entsprechenden Einstellungen vornehmen können.

<<	Juli, 2010							
Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag		
27	28	29	30	1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16	17		
18	19	20	21	22	23	24		
25	26	27	28	29	30	31		
1	2	3	4	5	6	7		
Zeit 14 : 04 FLE Standard Time Georgian Standard Time GMT Standard Time								
		ок	A	Abbr.				

Abbildung 25: Ändern von Datum und Uhrzeit

Die Eingabe der Uhrzeit erfolgt durch Auswahl der jeweiligen Felder für Stunden (0–24) und Minuten (0–59). Die Zeitzone kann über die Pfeile ausgewählt werden.

Allgemeine Einstellungen

Parameter	Einheiten	Standard	Bereich
Sprache	Keine	Englisch	Mehrere Sprachen
Max. Mischprotokolle	Keine	100	1-1000
Archivierung	Keine	Wahr	Wahr/Falsch

Über den Parameter **Sprache** kann der Hydro-Control auf die Anzeige unterschiedlicher Sprachen eingestellt werden.

Der Parameter **Max. Mischprotokolle**begrenzt die maximale Anzahl der in der Datenbank gespeicherten Mischprotokolle.

Bei ausgewähltem **Archivierung**sparameter speichert der HC06 alle Mischprotokolldaten, die den maximalen Grenzwert für Mischprotokolle überschreiten, in einer Archivdatei. Sobald der maximale Mischprotokoll-Grenzwert erreicht ist, werden alle Mischprotokolle, die aus der Hauptdatenbank entfernt werden, in die Archivdatei kopiert. Wird ein USB-Memorystick in den HC06 eingesteckt und ein Backup angefordert, so werden die Archivdateien auf den USB-Stick kopiert. Auf diese Weise kann der Benutzer ältere Mischprotokolle aufzeichnen.

Einrichten von Alarmen

Im Abschnitt "Alarm-Einrichtung" auf der Seite "Systemparameter" können die einzelnen Alarme im System deaktiviert werden. Die Alarme werden im Kapitel "Alarmkonfiguration" des Benutzerleitfadens beschrieben.

Wenn der Sensorwert am Ende einer Charge zum Ende der unter Abnutzung Mischerschaufeln, Zeit angegebenen Zeit nicht unter den Abnutzung Mischerschaufeln, Wert gefallen ist, wird der Abnutzung Mischerschaufeln, Alarm aktiviert.

5.3 Die Systemparameter – Seite 3

Weiter

Indem Sie auf "Weiter" drücken, wird die Seite für die Überwachung der internen Temperatur und Spannung angezeigt. Dies dient lediglich als Systeminformation.

Im in Abbildung 26 angezeigten Bildschirm werden die aktuellen in Hydro-Control verfügbaren Parameter angezeigt. Dieser Bildschirm wird für diagnostische Überwachung verwendet.

Systemparameter - Seite 3/3						
Systemtemperaturinfo	,					
Aktuelle Temperatur:	56 °C	Max Temp:	56 °C	Min Temp:	25 °C	
Prozessorinfo - 3,3 V						
Akt. Spannung:	3.3 V	Max. Spanng:	3.3 V	Min. Spanng:	3.3 V	
Prozessorinfo - 5 V						
Akt. Spannung:	4.9∨	Max. Spanng:	4.9 V	Min. Spanng:	5 V	
Prozessorinfo - 12 V						
Akt. Spannung:	11.2 V	Max. Spanng:	11.2 V	Min. Spanng:	11.1 V	
			Moit		Monü	
			Ven		wenu	

Abbildung 26: Der Bildschirm zur Überwachung von Spannung und Temperatur

5.4 Einrichten von gewogenem Wasser

Um die Funktion für gewogenes Wasser nutzen zu können, muss der Hydro-Control mit einer Erweiterungsplatine ausgerüstet sein. Wenn keine verfügbar ist, werden die entsprechenden Parameter ausgegraut angezeigt.

Die Einrichtung des gewichteten Wassersystems erfolgt über die zweite Seite von "E/A-Einrichtung und –Status". Befolgen Sie die nachstehende Anleitung, um die Ersteinrichtung und die Kalibrierung des Eingangs von der Wiegeskala durchzuführen.

E/.	A-S	etup	ound -Sta	atus - Seite 2/2	
Analogeingänge Waageneingang: Aktu. Gewicht Analogeleerwert: Leergewicht: Analogevollwert Vollgewicht:	0	kg	Eingang:	0-20mA 0 kg 3400 kg	
Analogeingang 2:	0		Eingang:	Thermo-Tuff 🛛 👻	
Änd. speich.				Weit	Menü

Abbildung 27: Die Einrichtungsseite für gewichtetes Wasser

Kopieren Sie den auf der Statusseite angezeigten "Wiegeskala-Eingang; auf Abbildung 27" bei leerem Wassertank in das Feld "Analoger Wert wenn leer".

Stellen Sie den Hydro-Control nun auf die Verwendung von gewogenem Wasser ein. Wechseln Sie hierzu zur ersten Seite von "Systemparameter-Seite; wie in Abschnitt 5 gezeigt" und setzen Sie den Wassermodus des Systems auf "Gewogen". Daraufhin wird der Ausgang "Wassertankbefüllung" aktiviert, um das Ventil für das Befüllen des Wassertanks bis zum hohen Füllstand zu öffnen.

Wenn der Tank den hohen Füllstand erreicht hat, wird dies mit dem Eingangssignal "Wassertank voll" an den Hydro-Control zurückgemeldet. Wechseln Sie zurück zur Statusseite (in Abbildung 27), und kopieren Sie den Wert aus "Wiegeskala-Eingang t" in das Feld "Analoger Wert wenn voll".

Geben Sie nun den Wert "Gewicht wenn voll" für den Wassertank ein, und drücken Sie auf "Änderungen speichern".

6 Sensorkonfiguration

Wenn ein Sensor angeschlossen ist, können die Messparameter und -einstellungen über die Seiten "Sensor Configuration" geändert werden. Der Zugriff auf diese Seite erfolgt vom

Hauptbildschirm aus über die Schaltfläche "Menu"

und danach die Schaltfläche

"Sensorkonfiguration" Sensorkonfig. In diesem Abschnitt werden kurz die auf den verschiedenen Bildschirmen zur Verfügung stehenden Optionen angerissen. Detailliertere Informationen zu den verfügbaren Parametern finden Sie in der Bedienungsanleitung zum jeweiligen Sensor.

6.1 Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 1"

Sensorkonfiguration - Seite 1/5						
Sensoridentifikation						
BaugrSatz: 38	3C43E0 I	Knoten 11	Ser	nsorname: c	v	
Produktart Hy	ydroMix					
- Materialkalibrierung	A	В	с	D		Modus
Feuchte %:	0	0	0	0		Modus F
- Analogausgänge				MittWBild		
Ausgangstyp	0-20mA(0-10	v) •		MittW/Halt-V	erzög:	1 s
AusgVariable 1	Gefilt. Feucht	te %	•	Mittelwertmo	dus	roh 🔹
AusgVariable 2	Mittelwert Fe	uchte %	•	F Ob. Limit:	euchte % 20	unskal.
Niedrig 0 Hoo	ch % 20			Unt. Limit:	0	0
Zum Sensor schr				Weit		Menü

Abbildung 28: Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 1"

Sensor Identification

In diesem Abschnitt finden Sie den Bezeichner für den Platinensatz und die Kennnummer des Knotens im RS485-Netzwerk. Außerdem können Sie hier einen Sensornamen festlegen.

Material Calibration

In diesem Abschnitt steht die derzeitige Materialkalibrierung, die zum Sensor heruntergeladen wurde. Diese Kalibrierung wird bei jeder Rezeptänderung im Hydro-Control VI aktualisiert.

Analogausgänge

Dieser Abschnitt ermöglicht das Anpassen der Einrichtung der Analogausgänge am Sensor. Während der Hydro-Control VI über das RS485-Kabel mit dem Sensor kommuniziert, können die Analogausgänge unabhängig von der Hauptsteuerung verwendet werden. Die Materialkalibrierung wird bei einer Rezeptänderung zum Sensor heruntergeladen. Wenn der Analogausgang dabei auf den Ausgang für gefilterte Feuchte gesetzt ist, folgt der Analogausgang dem Feuchtewert des Hydro-Control VI.

Averaging

Über diesen Abschnitt wird die Funktion zur Mittelwertbildung im Sensor konfiguriert. Dies wird in Mischeranwendungen im Allgemeinen nicht eingesetzt.

Bei einer Änderung irgendwelcher Einstellungen sollten diese über die Schaltfläche "Write To Sensor" zum Sensor heruntergeladen werden.

6.2 Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 2"

Über die Schaltfläche "Weit" gelangen Sie zum Bildschirm in Abbildung 29.

Sensorkonfiguration - Seite 2/5							
Signalverarbeitu	ung	Digitalein-/-ausg	jänge				
Filterzeit	2.5 s	Verw EG 1:	Unbenutzt	•			
DSP-Filter:	Sehr leich 🗾	Verw EG 2:	Unbenutzt	•			
AnstGesch +:	Leicht	Temperatur Hoo	ch-Alarm	0			
AnstGesch -:	Leicht	Temperaturalarr	m niedrig	0			
Filter sind:	0						
Zum Sensor		Weit		Menü			
schr							

Abbildung 29: Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 2"

Signal Processing

In diesem Abschnitt werden die Optionen zur Signalverarbeitung im Sensor angepasst. Die Anpassung dieser Einstellungen kann je nach verwendetem Mischer erforderlich sein, um die Stabilität und Reaktion der Sensormesswerte.

Digitaleingänge/-ausgänge

In diesem Abschnitt können die Optionen für den digitalen Eingang/Ausgang festgelegt werden.

Bei einer Änderung irgendwelcher Einstellungen sollten diese über die Schaltfläche "Write To Sensor" zum Sensor heruntergeladen werden.

6.3 Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 3"

Über die Schaltfläche "Weit" gelangen Sie zum Bildschirm in Abbildung .

Sensorkonfiguration - Seite 3/5							
Werkseinstellungen Frequenz Amplitude	Temperaturkompensationskoeffizienten Frequenz Amplitude						
Wasser 0 MHz 0 Luft 0 MHz 0	Elektronik 0 0						
Luft lesen Wasser lesen	Resonator U U Material 0 0						
Frequenz Amplitude							
Neu Wasser: MHz	Messmodus						
Orbiter-Arme	Unskal. 1: Standard						
Armtyp:	Unskal. 2: Standard						
Zum Sensor schr AutoCal	Weit Menü						

Abbildung 30: Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 3"

Factory Settings

In diesem Abschnitt kann die Werkskalibrierung des Sensors festgelegt werden. Dies ist notwendig, wenn es sich bei dem Sensor um einen Hydro-Probe Orbiter handelt und der Arm gewechselt wird oder wenn es sich um einen Hydro-Mix handelt und die keramische Frontplatte ausgetauscht wird.

Vergewissern Sie sich zum Einstellen der Werkskalibrierung, dass die Frontplatte des Sensors in der Luft ist, und drücken Sie anschließend die Schaltfläche "Read Air". Nach einer kurzen Verzögerung werden die neuen Einstellungen für Luftfrequenz und Amplitude in den Eingabefeldern angezeigt. Halten Sie den Sensor als Nächstes so, dass die Frontplatte gemäß der Anleitung in der Bedienungsanleitung für den Sensor vollständig mit Wasser bedeckt ist, und drücken Sie die Schaltfläche "Read Water".

Eine alternative Methode zum Durchführen der Werkskalibrierung besteht in der Funktion "Automatic Calibration". Mit ihr lässt sich der Vorgang der Werkskalibrierung vereinfachen. Nach dem Durchführen der Funktion "Automatic Calibration" müssen die Rezepte möglicherweise neu kalibriert werden.

Um die Funktion "Automatic Calibration" zu verwenden, vergewissern Sie sich, dass sich die Frontplatte des Sensors vollständig in der Luft befindet, und drücken Sie auf die Schaltfläche "AutoCal". Nach einer kurzen Verzögerung zeigt der Hydro-Control an, ob der die automatische Kalibrierung erfolgreich war oder nicht.

Orbiter Arms

In diesem Abschnitt kann der Typ des Arms festgelegt werden.

Temperature Compensation Coefficients

Dieser Abschnitt ermöglicht das Ändern der Parameter für den Temperaturausgleich. Wenn Sie einen Hydro-Probe Orbiter verwenden und den Orbiter-Arm austauschen, müssen diese Einstellungen möglicherweise geändert werden. Den jeweiligen Orbiter-Armen liegt eine Technische Mitteilung bei, in der die einzugebenden Einstellungen aufgeführt sind. Bei bestimmten Hydro-Mix-Sensoren sind diese Koeffizienten für jeden einzelnen Sensor werksseitig festgelegt und sollten nicht verändert werden.

Measurement Mode

Hier können verschiedene Messmodi ausgewählt werden.

Bei einer Änderung irgendwelcher Einstellungen sollten diese über die Schaltfläche "Write To Sensor" zum Sensor heruntergeladen werden.

6.4 Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 4"

Über die Schaltfläche "Next" gelangen Sie zum Bildschirm in Abbildung 31.



Abbildung 31: Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 4"

Temperature

In diesem Abschnitt werden die aktuellen Temperaturwerte angezeigt.

Temperature Extremes

In diesem Abschnitt werden die Mindest- und Höchsttemperaturen angezeigt, die der Sensor beim Hochfahren durchlaufen hat.

Firmware

In diesem Abschnitt werden die Nummer der aktuellen Firmware-Version sowie eine Prüfsumme zu Diagnosezwecken angezeigt.

IO Status

In diesem Abschnitt werden die aktuellen Zustände der Digitaleingänge und -ausgänge sowie weiterer interner Signale angezeigt.

Kommunikationsmeldungen

Dieser Abschnitt zeigt alle Kommunikationsmeldungen zwischen Hydro-Control und dem Sensor zusammen mit der Fehleranzahl an. Der Fehleranzahl kann zur Identifizierung von Kommunikationsproblemen verwendet werden.

Analogue Output Test

Bei einer Betätigung der Schaltfläche "Analogue Output Test" wird das Fenster in Abbildung 32 angezeigt. Hier können für die beiden analogen Ausgänge jeweils bekannte Werte erzwungen werden. Dies ist nützlich beim Prüfen der Verbindungen zu externen Systemen.

Analogausgangstest	
Ausg. 1	Strom
0m4 20m4	0.0
Ausg. 2	Strom
0mA 20mA	0.0

Abbildung 32: Die Steuerelemente für den Test der analogen Ausgänge

6.5 Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 5"

Über die Schaltfläche "Weit" gelangen Sie zum Bildschirm inAbbildung 33.



Abbildung 33: Der Bildschirm "Sensorkonfiguration – Seite 5"

In diesem Bildschirm werden Informationen über Sensormesswerte angezeigt, die für Diagnostikzwecke verwendet werden können.

7 Rezeptparameter

Wenn Sie im Hauptbildschirm auf "Menü" und anschließend auf "Rezeptüberblick"

drücken, wird der Bildschirm "Rezeptüberblick" angezeigt.

7.1 Der Bildschirm "Rezeptüberblick"



Abbildung 34: Der Bildschirm "Rezeptüberblick"

Auf diesem Bildschirm werden die derzeit im Hydro-Control konfigurierten Rezepte aufgelistet. Wählen Sie eines dieser Rezepte im Listenfeld durch Fingerdruck aus, und drücken Sie anschließend auf "Rezept bearbeiten", um den Rezepteditor anzuzeigen.

7.2 Der Rezepteditor – Seite 1

Auf dem ersten Bildschirm werden die "Rezeptdetails", die "Wasserzugabe" und die "Materialzugabe/Mischzeiten" angezeigt.

Rezept bearb Seite 1/3						
Rezeptdetails						
Rezeptnummer:	102	Chargennr.:	212			
Rezeptname:						
Wasserzugabe			Materialzugabe-/Mischzeiten			
			Trockengew:	2000	kg	
Vorbef-Wasser:		0 I	Zementgewicht:	500	kg	
VorbefWasserlin	nit:	500 I	Zementtimeout:	0	s	
Hauptwass.:		150 I	TrockMischdauer:	0	s	
Hauptwasserlimit:		500 I	Vorbef.MischZeit:	0	s	
HauptWassBegr.:		0 1	TrockMischZt:	20	s	
			Nassmischzeit	20	s	
Änd. speich.	Re	zeptüb rblick	Weit	Mer	าน	

Abbildung 35: Der Rezepteditor – Seite 1

Rezeptdetails

Parameter	Einheiten	Standard	Bereich
Rezeptnummer	Keine	1	1–99.999
Chargennummer	Keine	0	0–99.999
Rezeptname	Freier Texteintrag		Max. 25 Zeichen

Der Parameter **Rezeptnummer** gibt die Nummer des Rezepts im System an. Rezepte können über ein externes Chargensteuerungssystem durch die Angabe einer Nummer ausgewählt werden. Dies erfolgt über die 8 digitalen Rezepteingänge (an der optionalen Erweiterungsplatine des Hydro-Control VI) oder das serielle Kommunikationsprotokoll. Die Rezepte werden auch in numerischer Reihenfolge in der Rezeptauswahl auf der Startseite oder auf dem Bildschirm "Rezeptüberblick" angezeigt.

Beim Parameter Chargennummer handelt es sich um eine Nummer, die sich bei jeder Fertigstellung einer Rezeptcharge erhöht. Sie kann zur Nachverfolgung einer hergestellten Charge verwendet werden.

Im Feld **Rezeptname** kann ein freier Text mit einer Länge von bis zu 25 Zeichen eingegeben werden. Auf diese Weise kann dem im Feld "Rezeptauswahl" und auf dem Hauptbildschirm angezeigten Rezept ein eindeutiger Name zugewiesen werden.

Parameter	Einheiten	Standard	Bereich
2-Schritt-Zugabe	Keine	Nein	Ja/Nein
Pre-Wet-Wasser	Liter/Gallonen	0	0–999 Liter 0–264 Gallonen
Pre-Wet-Wasser, Grenzwert	Liter/Gallonen	500	0–999 Liter 0–264 Gallonen
Hauptwasser	Liter/Gallonen	0	0–999 Liter 0–264 Gallonen
Hauptwasser, Grenzwert	Liter/Gallonen	500	0–999 Liter 0–264 Gallonen
Hauptwasser, Anpassung	Liter/Gallonen	0	-999,9–999,9 Liter -264–264 Gallonen

Parameter von "Wasserzugabe"

Die Option **2-Schritt-Zugabe** wird in den Modi "Einstellung" und "Berechnung" verwendet. Mit ihr wird die Hauptwasserzugabe im Modus "Einstellung" verändert, wenn bestimmte Zusätze verwendet werden sollen. Dies wird in Kapitel 5 im Abschnitt über die Steuerung von Zusätzen behandelt.

Über den Parameter **Pre-Wet-Wasser** wird die Wassermenge bestimmt, die während der Pre-Wet-Phase des Mischzyklus' in den Mischer dosiert werden soll.

Über den Parameter **Pre-Wet Wasser, Grenzwert** wird die Wassermenge bestimmt, die hinzugefügt wird, wenn das System mit dem Pre-Wet-Water im AUTO-Modus läuft, ohne dass ein Alarm ausgelöst wird.

Mit dem Parameter **Hauptwasser** wird die Wassermenge bestimmt, die der Mischung während der Hauptwasserzugabe-Phase im Mixzyklus hinzugefügt wird, wenn das System im Modus "Einstellung" läuft.

Wenn die Phase der Hauptwasser-Zugabe im CALC-Modus (Modus Berechnung) erfolgt und die berechnete Wasserzugabemenge den Wert unter **Hauptwasser**, **Grenzwert** übersteigt, löst das System einen Alarm aus. Wenn die Zugabephase für das Hauptwasser im AUTO-Modus durchgeführt wird und die dosierte Wassermenge den Wert unter **Hauptwasser**, **Grenzwert** erreicht, stoppt das System die Zugabe von Wasser und gibt einen Alarm aus.

Mit dem Parameter **Hauptwasser, Anpassung** wird das Ziel des Rezepts angepasst, sodass es vorübergehend für bestimmte Mischungen nasser oder trockener gemacht werden kann.

Materialzugabe/Mischzeiten

Parameter	Einheiten	Standard	Bereich
Trockengewicht	kg/lbs	0	0–32000 kg 0–70547 lbs
Zementgewicht	kg/lbs	0	0–32000 kg 0–70547 lbs
Zeitüberschreitung, Zement	Sekunden	0	0–999 s
TrockMischdauer	Sekunden	0	0–999 s
Mischzeit, Pre-Wet	Sekunden	0	0–999 s
Zeit Trockenmischung	Sekunden	0	0–999 s
Zeit Nassmischung	Sekunden	0	0–999 s

Der Parameter **Trockengewicht** bezeichnet das Gewicht aller Rezeptzutaten wie es in trockenem Zustand gewogen wurde. Mit Zuschlagstoffen sollte dies ohne freies Wasser sein (das Gewicht beim SSD-Wert). Das in der Mischung enthaltene Zementgewicht sollte einbezogen sein. Dies dient als Grundlage für den Berechnungsmodus.

Beim Parameter **Zementgewicht** handelt es sich um die der Mischung hinzugefügte Zementmenge. Er wird verwendet, um das Wasser/Zement-Verhältnis im Mischprotokoll zu berechnen.

Mischzeit, Pre-Wet bezeichnet die Zeitdauer für die Mischung nach der Zugabe von Pre-Wet-Wasser sowie vor der Aktivierung des Ausgangs "Pre-Wet abgeschlossen" und dem Fortfahren mit der nächsten Phase.

Über den Parameter **Zeitüberschreitung, Zement** wird definiert, wie lange der Hydro-Control nach dem Senden des Signals "Pre-Wet abgeschlossen" an das Chargensteuerungssystem mit dem Hinzufügen des Zements warten soll. Wenn bis zum Ende dieses Zeitraums kein "Zement ein"-Signal empfangen wurde, wird der Alarm für "Zeitüberschreitung, Zement" **TrockMischdauer** ist die Zeit für die Trockenmischung, bevor Wasser für die Vorbefeuchtung zugegeben wird. **Vorbef.MischZeit** ist die Zeit für die Mischung, nachdem Wasser für die Vorbefeuchtung abgeschlossen" ausgegeben wird. **TrockMischZt** ist die Zeit, die das System nach der Ausgabe des Signals "Vorbefeuchtung abgeschlossen" (oder des Signals "Zement Ein", sofern verwendet) mischt, bevor mit der Hauptwasserzugabe fortgefahren wird. **Nassmischzeit** bezeichnet die Zeitspanne, mit der das System nach der Hauptwasserzugabe mischt, bevor das Signal "Mischung abgeschlossen" ausgegeben wird.

Wenn die Funktion für die automatische Nachverfolgung verwendet wird, werden diese Mischzeiten verdoppelt und als maximale Mischzeiten verwendet. Weitere Informationen über die Funktion für die automatische Nachverfolgung enthält Abschnitt Kapitel 5 Systemarchitektur

7.3 Der Rezepteditor – Seite 2

Drücken Sie unten auf der Seite auf "Weiter", um die zweite Seite des Rezepteditors aufzurufen. Hier befinden sich die Einstellungen für "Mischungssteuerung, Automatische lokale Nachverfolgung, Admix und Temperaturkorrektur".

Rezept bearb Seite 2/3						
MischSteurg						
Wasservorbefeuchtungsmethode	e: [Einst.	-	Oberes Abmaß:	0.2 %	
Vorbefeuchtungszielwert:	[6.8	%	Unteres Abmaß:	0.2 %	
Steuermethode:	[Berecl	hnung 🔹			
Feuchtezielwert:	[10	%	Unscaled Mode:	Modus F	
Lok. AutoTrack-Einstell.	_				_	
TrockMisch-Aktiv.:			TrockMisc	hAktv:		
Vorbef.Misch-Aktiv:			Nassmiscl	nAktiv:		
Lok. AutoTrack-Steuerung:						
Trockmischdauer:	10	s	Trockenm	ischzeit:	10 s	
TrockMischabweichung:	0.06	%	Trockenm	ischabw.:	0.06 %	
Vorbef.MischZeit:	10	s	Nassmisc	nzeit	10 s	
VorbefMischAbweichung:	0.06	%	Nassmiscl	nAbweich.:	0.06 %	
Änd. Reze speich. erbl	ptüb ick		V	/eit	Menü	

Abbildung 36: Der Rezepteditor – Seite 2

Mischungssteuerung

Parameter	Einheiten	Standard	Bereich
Steuerungsmethode, Pre-Wet-Wasser	Keine	Einst.	Einst./Auto/Berechnung
Feuchteziel, Pre-Wet	%	8	0–99,9 %
Steuerungsmethode	Keine	Einst.	Einst./Auto/Berechnung
Fuchteziel	%	10	0–99,9 %
Plus-Toleranz	%	2,75	0–99,9 %
Minus-Toleranz	%	2,75	0–99,9 %

Über den Parameter **Steuerungsmethode**, **Pre-Wet** wird die Methode zum Steuern der Zugabe von Pre-Wet-Wasser geändert. Wenn die Methode auf "Einstellung" gesetzt ist, wird eine festgelegte Wassermenge hinzugefügt, die durch den Parameter **Pre-Wet-Wasser** im Abschnitt "Wasserzugabe" auf Seite 1 der Rezeptparameter definiert wird. Ist die Methode auf "Auto" eingestellt, wird das Wasser im AUTO-Modus hinzugefügt, um das unter **Feuchteziel**, **Pre-Wet** festgelegte Ziel zu erreichen.

Über den Parameter **Steuerungsmethode** wird bestimmt, auf welche Weise die Zugabe von Hauptwasser erfolgt. Ist dieser Parameter auf "Einstellung" gesetzt, fügt das System die im Parameter **Hauptwasser** im Abschnitt "Wasserzugabe" auf Seite 1 des Rezepts festgelegte Wassermenge hinzu. Ist die Methode auf "Auto" eingestellt, wird das Wasser hinzugefügt, um das unter **Feuchteziel** festgelegte Ziel zu erreichen. Wenn die Methode auf "Berechnung" eingestellt ist, erfolgt die Wasserzugabe auf Grundlage eines Werts, der anhand der Kalibrierungsparameter, des **Feuchteziels** und des während der Trockenmischphase des Mischzyklus' ermittelten Durchschnittswerts berechnet wurde.

Die Parameter **Plus-Toleranz** und **Minus-Toleranz** werden zum Ende der Nassmischphase verwendet. Wenn die Differenz zwischen dem am Ende der Nassmischphase gemessenen durchschnittlichen Feuchtewert und dem Zielwert größer als die Plus-Toleranz über dem Ziel oder die Minus-Toleranz unter dem Ziel ist, werden die "Zu nass"- oder "Zu trocken"-Alarme ausgelöst. Im AUTO-Modus dient die **Minus-Toleranz** außerdem als Totzone für das Ziel.

Einstellungen für "Automatische lokale Nachverfolgung"

Die automatische Nachverfolgung ist eine Funktion, mit der das System zur Messung von Stabilität oder Homogenität der Mischung konfiguriert werden kann. Wenn der Sensorwert innerhalb einer bestimmten Abweichung für einen festgelegten Zeitraum liegt, kann die Mischzeit mit dieser Funktion abgekürzt werden.

Parameter	Einheiten	Standard	Bereich
TrockMisch-Aktiv.	Keine	Nein	Ja/Nein
Vorbef.Misch-Aktiv	Keine	Nein	Ja/Nein
TrockMischAktv	Keine	Nein	Ja/Nein
NassmischAktiv	Keine	Nein	Ja/Nein
Steuerung für automatische lokale Nachverfolgung	Keine	Nein	Ja/Nein
Abweichung Trockenmischung	%	0,1	0–100 %
Zeit Trockenmischung	Sekunden	10	0–100 s
Abweichung Nassmischung	%	0,1	0–100 %
Zeit Nassmischung	Sekunden	10	0–100 s

Mit den Parametern **TrockMisch-Aktiv.**, **Vorbef.Misch-Aktiv**, **TrockMischAktv und NassmischAktiv** kann eingestellt werden, ob für eine der Mischphasen die Funktion zur automatischen Nachverfolgung verwendet werden soll.

Wenn die Option **Steuerung für automatische lokale Nachverfolgung** ausgewählt ist, werden die in den Systemparametern eingestellten Parameter durch die Parameter für die automatische Nachverfolgung überschrieben.

Die Parameter Abweichung Trockenmischung, Zeit Trockenmischung, Abweichung Nassmischung und Zeit Nassmischung werden von der Funktion zur automatischen Nachverfolgung verwendet, um zu steuern, wann das System die Trocken- und Nassmischphasen beendet. Wenn die Varianz des Sensorwerts unterhalb der festgelegten Mischabweichung für die Mischzeit liegt, wird die Mischphase bis zur nächsten Phase fortgesetzt.

Weitere Details hierzu finden Sie im Abschnitt über die automatische Nachverfolgung auf Seite 67.

7.4 Der Rezepteditor – Seite 3

Weiter

Wenn Sie auf "Weiter" drücken, wird die dritte Seite des Rezepteditors aufgerufen. Auf ihr stehen Optionen für die Einstellungen des Modus "Berechnung" und die Einstellungen des Modus "AUTO" zur Verfügung.

Rezep	ot bear	b Seite 3/3	
BerechModus-Einstellungen		AutoModus-Einstell	
Vorbef-Feucht-Offset:	-3,6463		
Vorbef-Feuchtezunahme:	0,1818	PropVerstärkung	5
Feuchteoffset 1:	-1,9813	Integralverstärkung:	0
Feuchtezunahme1:	0,1673	Diff Verstärkung	0
	-1,9813	Zugabeeinstell	
	0,1673	Zugabe aktiv:	0 %
Verwenden vornässen		Zugabemenge:	0
		Temperaturkorrektureinstell.	
Kalibr.		Temperatursollwert:	20
rücksetz.		Temperaturkoeffizient:	0
Änd. Rez speich. über	zept blick	Weit	Menü

Abbildung 37: Der Rezepteditor – Seite 3

Einstellungen für den Modus "Berechnung"

Parameter	Einheiten	Standard	Bereich
Feuchte-Offset 1	%	-3,6463	-100–100 %
Feuchtezuwachs	%/US	0,1818	0–100 %/US
Feuchte-Offset 2	%	-3,6463	-100–100 %
Feuchtezuwachs 2	%/US	0,1818	0–100 %/US

Beim Kalibrieren des Rezepts aus einer geeigneten Charge werden die Einstellungen für den Modus "Berechnung" automatisch konfiguriert. Eine Änderung dieser Werte sollte nicht erforderlich sein. Wenn die Feuchte nach dem Kalibrieren des Rezepts falsch angezeigt wird, können die Kalibrierungsparameter durch Drücken von "Kalibrierung zurücksetzen"

Kalibr.

rücksetz. auf ihre jeweiligen Standardwerte zurückgesetzt werden. Nach dem Zurücksetzen der Kalibrierung muss das Rezept erneut kalibriert werden.

Eine detailliertere Beschreibung des Kalibrierungsvorgangs finden Sie im Benutzerleitfaden.

Einstellungen für Zusätze

Parameter	Einheiten	Standard	Bereich
Zusätze aktivieren	%	0	0–100 %
Zusätze, Menge	kg/lbs	0	0–999,9 kg 0–70547 lbs

Mit dem Parameter **Zusätze aktivieren** wird das Admix-Ausgangssignal während der Zugabe von Hauptwasser aktiviert. Dies ist als Prozentsatz der Gesamtmenge von Hauptwasser definiert. Wenn die Zugabe von Hauptwasser beispielsweise 70 Liter beträgt und "Zusätze aktivieren" auf 50 % eingestellt ist, wird das Admix-Signal aktiviert, wenn das hinzugefügte Wasser 35 Liter erreicht.

Über den Parameter **Zusätze, Menge** wird die in einem Rezept verwendete Menge von Zusätzen festgelegt. Dies wird lediglich für die Anzeige im Mischprotokoll verwendet

Temperaturkorrektureinstellungen

Parameter	Einheiten	Standard	Bereich
Sollwert, Temperatur	٦°	20	0–100 °C
Temperaturkoeffizient	US/°C	0	-9,9999–9,9999

Die Einstellungen zur Temperaturkorrektur ermöglichen Systementwicklern die Effekte warmer oder kalter Wetterbedingungen auf die Reaktionen im Beton zu kompensieren. Dies geschieht durch ein Ändern der Zielfeuchte in Abhängigkeit von der Temperatur. Zu diesem Zweck ermöglichen die Einstellungen eine Änderung des Ziels über den **Temperaturkoeffizienten** im Verhältnis zur Differenz der aktuellen Temperatur aus dem Parameter **Sollwert, Temperatur**. Die Gleichung lautet:

*NeuesZiel = AltesZiel + Temperaturkoeffizient * (Temperatursollwert – AktuelleTemperatur)*

Einstellungen für den Modus "AUTO"

Parameter	Einheiten	Standard	Bereich
Automatische lokale Steuerung	Keine	Nein	Ja/Nein
Proportionaler Zuwachs	Keine	5	-100–100
Integraler Zuwachs	Keine	0	-100–100
Derivativer Zuwachs	Keine	0	-100–100

Durch den Parameter **Automatische lokale Steuerung** verwendet das Rezept die lokalen Rezeptwerte für die AUTO-Modusschleife, anstelle der im Abschnitt "Systemparameter" eingetragenen Parameter.

Über die Parameter **Proportionaler, Integraler** und **Derivativer Zuwachs** werden die Wasserventile im AUTO-Modus gesteuert. Sie vergleichen den aktuellen Sensorwert mit dem Ziel und erzeugen ein Steuersignal für die Geschwindigkeit der Wasserzugabe (während des Prozesses erfolgt die Steuerung der Zugabegeschwindigkeit anfänglich durch vollständiges Öffnen des Grob- und Feinventils und, während der Fehler reduziert wird, durch Schließen des Grobventils und Variieren der Impulsrate des Feinventils). Das Optimieren dieser Parameter wird im Kapitel "Verwenden der Feuchtesteuerung" im Benutzerleitfaden beschrieben.

Kapitel 5

1 Wasserventile

1.1 Einführung

Der Hydro-Control funktioniert zwar auch mit einem einzelnen Wassersteuerungsventil. Optimale Leistung wird jedoch nur durch Folgendes erreicht:

- Ein Grobventil, um den Feuchtegrad schnell in die Nähe des Zielwerts zu bringen
- Ein Feinventil, um den Feuchtegrad an das Ziel anzupassen, ohne es zu überschreiten

Es ist wichtig, dass die Ventile die richtige Größe besitzen und die Flussraten hinsichtlich der Mischerkapazität und -effizienz korrekt angepasst sind.



Dies ist eine Beispielkonfiguration, spezifische Details sind den Herstelleranleitungen zu entnehmen.

Abbildung 38: Typische Wasserventilkonfiguration

1.2 Richtlinien zu Ventilgrößen und Flussraten

Ventile sollten sich schnell ein- und ausschalten lassen. Die kombinierte Ein/Aus-Zykluszeit für ein Ventil von 50 mm (2 Zoll) sollte nicht länger als 2 Sekunden sein. Die kombinierte Ein/Aus-Zykluszeit für ein Ventil von 19 mm (3/4 Zoll) sollte nicht mehr als 1 Sekunde betragen. Die ermöglicht eine genaue Wasserzugabe

- Die **Feinventilflussrate** multipliziert mit der Ein/Aus-Zykluszeit sollte im Bereich von 0,04 % bis 0,1 % Feuchtezuwachs liegen (z. B. für einen Mischer von 1 m³ {35 ft³} mit der Flussrate x sollte die Ein/Aus-Zeit im Bereich von 1 bis 2,4 L {0,26 bis 0,63 Gal} liegen).
- Die **Grobventilflussrate** multipliziert mit der Ein/Aus-Zykluszeit sollte im Bereich von 0,25 % bis 0,5 % Feuchtezuwachs liegen (z. B. für einen Mischer von 1 m³ {35 ft³} mit der Flussrate x sollte die Ein/Aus-Zeit im Bereich von 6 bis 12 L {1,6 bis 3,2 Gal} liegen).
- Setzen Sie die Ventil-Ein/Aus-Zeit im Zweifelsfall auf eine Sekunde und wählen die Ventilgröße für die passende Flussrate anhand der unten stehenden Tabelle aus.

Mischer- kapazität	Ladung (kg)	Grobventil			Feinventil		
(m ³)		Flussrate (l/s)	Ein/Aus- Zeit (s)	% Feuchte- zuwachs	Flussrate (l/s)	Ein/Aus- Zeit (s)	% Feuchte- zuwachs
0,25	550	2	1	0,36	0,4	1	0,07
0,5	1100	4	1	0,36	0,75	1	0,07
1,0	2200	8	1	0,36	1,5	1	0,07
1,5	3300	12	1	0,36	2,25	1	0,07
2,0	4400	15	1	0,34	3	1	0,07

In den nächsten beiden Tabellen werden die empfohlenen Flussraten für verschiedene Mischergrößen angegeben.

Mischer- kapazität (ft³)	Ladung (Ibs)	Grobventil			Feinventil		
		Flussrate (Gal/s)	Ein/Aus- Zeit (s)	% Feuchte- zuwachs	Flussrate (Gal/s)	Ein/Aus- Zeit (s)	% Feuchte- zuwachs
10	1400	0,6	1	0,36	0,1	1	0,06
20	2800	1,2	1	0,36	0,25	1	0,07
40	5500	2,4	1	0,36	0,5	1	0,07
60	8300	3,6	1	0,36	0,75	1	0,07
80	11000	4,5	1	0,34	0,9	1	0,07

Diese Tabelle enthält Leitungsdurchmesserbeispiele

Flussrate (I/s)	Leitungsdurchmesser (mm)	Leitungsdurchmesser (Zoll)
≤0.5	20	3⁄4
≤1	25	1
≤2	40	1 1⁄2

1.3 Beispiel

Metrische Einheiten:

Wenn ein Mischer von 1m³ nur über ein Grobventil verfügt und die Durchflussrate von Wasser durch das Ventil 10 L/s mit einer Ein/Aus-Zykluszeit von 1 Sekunde beträgt, kann Wasser nur in Schritten von jeweils 10 L hinzugefügt werden. Bei voller Ladung (~ 2200 kg) beträgt der kleinste Feuchteschritt zirka 0,5 %, was für eine angemessene Steuerung zu grob ist.

Wird das gleiche System außerdem mit einem Feinventil mit einer Flussrate von 1 L/s und einer Ein/Aus-Zeit von 1 Sekunde ausgestattet, ermöglicht dieses Ventil eine Wasserzugabe in Schritten von ca. 1 L bzw. 0,05 %, was eine gute Steuerung bedeutet.

US-Einheiten:

Wenn ein Mischer von 35 ft³ nur über ein Grobventil verfügt und die Durchflussrate von Wasser durch das Ventil 3 Gal/s mit einer Ein/Aus-Zykluszeit von 1 Sekunde beträgt, kann Wasser nur in Schritten von jeweils 3 Gal hinzugefügt werden. Bei voller Ladung (~ 4800 lbs) beträgt der kleinste Feuchteschritt zirka 0,5 %, was für eine angemessene Steuerung zu grob ist.

Wenn das gleiche System außerdem mit einem Feinventil mit einer Flussrate von 0,3 Gal/s und einer Ein/Aus-Zeit von 1 Sekunde ausgestattet ist, ermöglicht dieses Ventil eine Wasserzugabe in Schritten von ca. 0,3 Gal bzw. 0,05 %, was eine gute Steuerung bedeutet.

Beachten Sie, dass eine höhere Wasser-Durchflussrate bei einem effizienten Mischer normalerweise einen kürzeren Mischzyklus ermöglichen sollte, vorausgesetzt das Ventil ist schnell genug, um die Dosis zu steuern (kurze Ein/Aus-Zeit). Eine langsame Durchflussrate und ein langsames Ventil bieten die gleiche Dosiergenauigkeit, benötigen jedoch länger, um eine Mischung abzuschließen.

Es kann auch passieren, das Wasser zu schnell in den Mischer gegeben wird. Dies erzeugt eine große Wasserblase, die zusammen mit dem Rohmaterial im Mischer bewegt wird, anstatt untergemischt zu werden. Um dies auszugleichen, wird empfohlen, Wasser über eine Sprinklerbalkenkonstruktion, anstatt über einen einzelnen Einlass hinzuzugeben.

1.4 Alarm "Leckendes Wasserventil"

Wenn die Wasserdurchflusszähler Impulse abgeben, ohne dass ein Ventil geöffnet ist, löst dies den Alarm "Leckendes Wasserventil" aus.

2 Durchflussmessung

2.1 Durchflussmessgerät

Das Durchflussmessgerät sollte auf eine Impulsrate von zwischen 1 und 10 Hz eingestellt sein. Bei einem System, das 60 Liter in einer Dosierung von 30 Sekunden zugibt, bedeutet dies 2 Liter pro Sekunde, d. h. geeignet wäre ein Durchflussmessgerät, das 2 Impulse pro Liter abgibt (mit 4 Impulsen pro Sekunde).

2.2 Gewogenes Wasser

Im Modus "Gewogenes Wasser" wird ein Tank bis zu einem bekannten Füllstand befüllt (den hohen Füllstandspunkt) und für die Wasserzugabephase bereitgehalten. Es wird ein analoges Eingangssignal der Wiegezelle verwendet, und der Wert wird auf null gesetzt, wenn der Tank den hohen Füllstand erreicht. Beim Leeren des Tanks wird das Gewicht des in das System dosierten Wassers anhand der Veränderung des Eingangssignals abgelesen. Auf diese Weise lässt sich die Menge des dosierten Wassers bestimmen.

2.3 Modus "Zeitnahmemodus"

Im Modus "Zeitnahme" erfolgt die Wasserzugabe über eine im Rezept festgelegte Zeitspanne. Damit die Ergebnisse in diesem Modus wiederholbar sind, bedarf es eines konstanten Wasserdrucks. Es ist nicht zu empfehlen, ein System nur auf die Verwendung dieses Modus abzustellen. Tritt jedoch ein Problem mit dem Durchflussmessgerät auf, kann mit ihm die Anlage noch in Betrieb gehalten werden.

3 Umrüsten von Systemen

Der Hydro-Control kann leicht auf jedes beliebige Anlagensteuersystem umgerüstet werden. Dies ermöglicht eine Aktualisierung auf feuchtegesteuerte Wasserzugabe.



3.1 Grundlegende Anschlüsse

Abbildung 38 zeigt das Blockdiagramm eines Systems. Auch wenn in der einfachsten Konfiguration nur der Anschluss des Feinventils erforderlich ist, wird empfohlen, auch eine Methode zum Messen der in das System dosierten Wassermenge zu verwenden, entweder über ein Durchflussmessgerät oder über ein System mit gewogenem Wasser. In Abbildung 33 wird eine einfache Installation gezeigt. Sie ermöglicht das Steuern von ein oder zwei Ventilen und das Ablesen eines Wasserzählers.

Bei Installationen, bei denen der Hydro-Control in das Chargensteuerungssystem integriert ist, lauten die wichtigsten Signale von und zu der Chargensteuerung "Start/Resume" (um dem Hydro-Control mitzuteilen, dass der Mischer für die Zugabe von Wasser bereit ist), "Mischung abgeschlossen" (um dem Chargensteuerungssystem mitzuteilen, das der Hydro-Control die Zugabe von Wasser beendet hat) und "Reset" (um den Hydro-Control zurück in den Standby-Modus zu versetzen). Weitere Signale sollten nach Bedarf verwendet werden.

Warten Sie nach dem Senden des Signals "Zurücksetzen" für mindestens 10 Sekunden, bevor Sie ein Signal "Start" senden, um mit der nächsten Charge zu beginnen.



Abbildung 40: Schematisches Verdrahtungsbeispiel für manuellen Anlagenbetrieb

3.2 Externe Rezeptwahl

Bei Änderung der Rezeptzusammensetzung im Mischer (beispielsweise bei einer unterschiedlichen Mischung von Zuschlagstoffen, einer anderen Zementart, einem anderen Zusatz oder einer anderen Pigmentfarbe) wird unbedingt empfohlen, im Hydro-Control andere Rezepte für Kalibrierung und Steuerung zu verwenden. Bei einem in ein Chargensteuerungssystem integrierten System erfolgt die Rezeptwahl am besten automatisch.

Eine automatische Rezeptwahl kann entweder über eine RS232-Verbindung zwischen dem Chargensystem und dem Hydro-Control oder über die Rezeptwahlsignale einer angeschlossenen Erweiterungsplatine erfolgen.

Die Erweiterungsplatine besitzt 9 Anschlüsse (8 Eingangsanschlüsse mit gemeinsamer Erdung) und akzeptiert Signale mit den folgenden Formaten:

- Binär (maximal 255 Rezepte)
- Binär codierte Dezimalzahlen (BDC) (maximal 99 Rezepte)
- Diskret (maximal 8 Rezepte)

3.3 Aktualisieren von Hydro-Control V-Installationen

Der Hydro-Control VI wurde als direkter Ersatz für den Hydro-Control V entwickelt. Die E/A-Anschlüsse nehmen die gleichen Steckverbinder mit der gleichen Ausgangsstiftbelegung wie der Hydro-Control V auf. Beim Anschließen der Steckverbinder ist besondere Sorgfalt anzuwenden, sodass die Aussparungen für die Verbinderpassform zu den Verbindern selbst passen.

Das Hydro-Control VI Utility ist ein zusätzliches Softwaretool für einen PC. Es ermöglicht das Umwandeln einer Sicherungsdatei aus einem Hydro-Control V-System, sodass die Rezepte und Systemparameter auf einen Hydro-Control VI kopiert werden können.

Die folgenden Punkte sind zu beachten:

Das Signal "Beschäftigt" im Hydro-Control V wurde zu "Zusätze" umbenannt. Mit Ausnahme von "Admix % aktivieren" ist die Funktionsweise die gleiche wie im Hydro-Control V.

Der Rezeptzuwachs für den AUTO-Modus wird nicht mehr unterstützt. Für die PID-Parameter sollte eine konservative Einstellung gewählt werden, um kleinere Chargen mit schneller ansteigender Feuchte auszugleichen. Wenn schnellere Chargenzeiten erforderlich sind, kann auch ein separates Rezept mit lokalen PID-Parametern verwendet werden.

Der Kalibrierungsmodus entfällt, da es leichter ist, das Mischprotokoll einer kürzlich hergestellten Charge als "Vorlage" zum Einrichten der Kalibrierungspunkte und des Ziels für das Rezept zu nehmen und die Kalibrierung auf diese Weise durchzuführen.

Die Parameter für die Wassersteuerungsschleife im AUTO-Modus müssen in Betrieb genommen werden. Der Grund dafür ist, dass die Einrichtung der Steuerungsschleife im AUTO-Modus vereinfacht wurde. Es lässt sich nun leichter eine korrekte Feinabstimmung für eine effizientere Leistung erzielen. Als Ausgangspunkt beim Aktualisieren eines Systems teilen Sie den im Hydro-Control V verwendeten Parameter "Proportionaler Zuwachs" durch 10 und setzen Sie die Parameter "Integraler Zuwachs" und "Derivativer Zuwachs" auf null.



Abbildung 41: Systemquerverbindungen

4 Mischzyklusauslegung

In diesem Abschnitt wird die Auslegung für die Steuerungssequenz des Mischzyklus detailliert beschrieben. Sie kann bis zu drei Schritte für die Wasserzugabe und die zugehörigen Mischzeiten umfassen.

Die Auslegung des Mischzyklus basiert in der Regel auf der hergestellten Zementart, den Arten von Zuschlagstoffen oder den Empfehlungen für die Zugabe von Zusätzen.

4.1 Der vollständige Mischzyklus

Abbildung 41zeigt einen vollständigen Mischzyklus, bei dem alle grundlegenden Optionen zum Einsatz kommen.

Der Mischer wird beladen und anschließend das Startsignal an den Hydro-Control gesendet. Der Hydro-Control gibt nun eine optionale Menge von Vorbefeuchtungswasser hinzu, das zum Erhöhen der Feuchte der trockenen Materialien verwendet werden kann. Pre-Wet-Wasser ist nützlich, wenn leichtgewichtige Materialien oder Materialien mit hohen Wasserabsorptionswerten verwendet werden. Als optimales Verfahren gilt, die Feuchte der Rohmaterialien möglichst über ihren oberflächentrockenen (Saturated Surface Dry, SSD) Zustand hinaus zu erhöhen, bevor sie in den Mischer gelangen. Das Verwenden von Pre-Wet-Wasser kann zudem die während des Vorgangs entstehende Staubmenge vermindern und den Verschleiß von Mischerantrieb und -getriebe reduzieren.

Der Hydro-Control signalisiert dem Chargensteuerungssystem, dass die Pre-Wet-Phase abgeschlossen ist. Daraufhin fügt das Steuerungssystem den Zement hinzu und aktiviert das Signal "Zement Ein".

Der Hydro-Control führt die Trockenmischzeit aus und gibt anschließend das Hauptwasser hinzu. Danach wird die Nassmischzeit ausgeführt, bevor der Ausgang "Mischung abgeschlossen" aktiviert wird. Das Chargensteuerungssystem kann daraufhin den Mischer leeren und ein Zurücksetz-Signal zur Vorbereitung auf die nächste Charge an den Hydro-Control senden.



Abbildung 42: Vollständiger Mischzyklus

4.2 Einfache Mischung

Eine einfachere Sequenz zur Mischungssteuerung besteht darin, sämtliche Rohmaterialien gleichzeitig in den Mischer zu laden und anschließend eine Trockenmischung zur Homogenisierung der Materialien durchzuführen. Danach erfolgt die Zugabe des Hauptwassers, und die Nassmischzeit wird ausgeführt. Danach wird das Ausgangssignal "Mischung abgeschlossen" ausgegeben, das das Steuerungssystem zum Leeren des Mischers veranlasst. Dies wird in Abbildung 36 mit dem E/A-Status angezeigt.



Abbildung 43: Der Mischzyklus mit dem E/A-Status

Das Signal "Zement Ein" ist optional und kann für die zeitliche Steuerung der Zementzugabe verwendet werden. Ob dieses Signal erforderlich ist, kann in der Rezeptdatenbank eingestellt werden, indem der Parameter "Zeitüberschreitung, Zement" auf einen anderen Wert als null gesetzt wird. Daraufhin wartet das System mit dem Start der Trockenmischphase, bis das Signal "Zement Ein" empfangen wurde.

Wenn das System das Startsignal erhält, wird ein Zeitgeber gestartet. Erreicht dieser den "Zeitüberschreitung, Zement" vor dem Empfang des Signals "Zement Ein", wird der "Zement Ein-Alarm" ausgelöst, sofern dieser nicht auf der Seite "Systemparameter" deaktiviert wurde.

4.3 Steuerung von Zusätzen

Die Auswirkungen eines Zusatzes auf den Sensor hängen vom Zusatz selbst und dem Zeitpunkt seiner Zugabe in den Mischer ab. Der Hydro-Control besitzt einen Ausgang, um die die Zufuhr des Zusatzes zu steuern. Er kann mithilfe des Parameters "Admix Signal" auf der zweiten Seite des Bildschirms "Systemparameter" konfiguriert werden.



Abbildung 44: Das Admix-Ausgangssignal bei einem normalen Mischzyklus

Ist der Parameter "Admix Signal" auf "Admix % aktivieren" gesetzt, wird der Admix-Ausgang bei der Zugabe von Hauptwasser hoch eingestellt, wenn der Prozentsatz des dosierten Hauptwassers den Parameter "Zusätze aktivieren" erreicht. Bei der zum Berechnen des Prozentwerts verwendeten Gesamtwassermenge handelt es sich um die berechnete Menge (im Modus "Berechnung") oder die in der vorherigen Charge berechnete Menge (im AUTO-Modus).

Auf diese Weise wird die Zugabe von Zusätzen verzögert, bis eine festgelegte Wassermenge dosiert wurde. Dabei kann es sich um eine Anforderung seitens des Herstellers des Zusatzes handeln.

Ist der Parameter "Admix-Signal" auf "Wasser" wird der Admix-Ausgang bei jeder Zugabe von Wasser in den Mischer auf hoch gesetzt.

Ist der Parameter "Admix Signal" auf "Admix" gesetzt, wird der Admix-Ausgang während der Zugabephasen von Hauptwasser im Mischzyklus auf hoch gesetzt. Auf diese Weise wird eine Rückwärtskompatibilität mit dem Hydro-Control V erreicht.

Ist das Admix-Signal auf "Alles" gesetzt, wird der Admix-Ausgang vom Zeitpunkt, an dem der Hydro-Control das Startsignal empfängt, bis zum Zeitpunkt, an dem der Hydro-Control das Signal "Mischung abgeschlossen" ausgibt, auf hoch gesetzt. Dies entspricht der Ausgabe des "Beschäftigt" -Signals im Hydro-Control V.



Abbildung 45: Das Admix-Ausgangssignal bei einem zweistufigen Mischzyklus

Wenn das Rezept für den Modus der 2-Schritt-Zugabe konfiguriert ist, fügt der Mischzyklus bei Verwendung des Modus "Einst." das Hauptwasser in zwei, Portionen zum Mischer hinzu. Diese Portionen werden über den Parameter "Zusätze aktivieren" im Rezept definiert. Nach der ersten Zugabe von Hauptwasser wird die Trockenmischphase ein zweites Mal ausgeführt.

Am Ende jeder Trockenmischphase ruft das System einen Durchschnitt des Sensorwerts, wie über den Parameter "Zeitdurchschnitt" in den Systemparametern definiert, ab.

Bei Verwendung dieser zweistufigen Charge zum Kalibrieren eines Rezepts wird ein zweiter Zuwachs- und Offset-Wert für das Rezept berechnet. Anhand dieser Werte wird die Feuchte berechnet, wenn der unskalierte Wert den unskalierten Durchschnittswert aus der zweiten Trockenmischphase übersteigt. Dies erfolgt entweder im AUTO- oder Modus Berechnung.

Diese Funktion ist nützlich bei Verwendung eines Zusatzes, der eine große Veränderung der Kalibrierung des Materials im Mischer zur Folge hat. Im Modus "2-Schritt-Zugabe" wird die Feuchteanzeige des Diagramms im Hauptbildschirm neu skaliert, sodass die Feuchte im Mischer besser dargestellt werden kann.

4.4 Automatische Nachverfolgung

Mit der automatischen Nachverfolgung kann die Mischzeit in jeder Mischphase des Mischzyklus je nach Homogenität des im Mischer befindlichen Materials automatisch angepasst werden. Auf der Seite mit den Systemparametern sind vier Parametersätze vorhanden, über die sich der Zeitpunkt für die Beendigung der Mischphasen durch die automatische Nachverfolgung steuern lässt. Diese Parameter können ggf. in den Rezeptparametern übersteuert werden. In den Rezepteinstellungen kann festgelegt werden, in welchen Mischphasen die automatische Nachverfolgung zum Einsatz kommt.



Abbildung 46: Die Mischkurve mit den Einstellungen für die automatische Nachverfolgung

Abbildung 46zeigt eine typische Mischkurve mit der Zeitgebung für die automatische Nachverfolgung. Die automatische Nachverfolgung überwacht die Feuchte und erkennt den Stabilpunkt für die Trockenmisch- und die Nassmischzeiten. Dafür muss die Schwankung im Sensorwert geringer sein als der Parameter "Mischabweichung" für den Parameter "Mischzeit", bevor mit der nächsten Mischphase fortgefahren werden kann. Wenn die Zeit den Rezeptparameter "Mischzeit" erreicht, wird ein Alarm aktiviert.





Im Übersichtsbildschirm wird im Vergleich zu der im Rezept eingestellten Zeit die doppelte Mischzeit angezeigt. Die automatische Nachverfolgung arbeitet folgendermaßen:

- Die Mischung läuft, bis die Mischphasendauer kleiner als die Mischzeit abzüglich der Zeit für die automatische Nachverfolgung ist
- Sensorwert aufzeichnen und automatische Nachverfolgung starten. Im Diagramm werden zwei grüne Linien angezeigt, um die Plus- und Minustoleranz der automatischen Verfolgung anzugeben
- Wenn der Sensorwert den Bereich des aufgezeichneten Sensorwerts +/- der Abweichung der automatischen Nachverfolgung überschreitet, muss die automatische Nachverfolgung neu gestartet werden
- Wenn der Sensorwert in den vorgegebenen Grenzen für die automatische Nachverfolgung bleibt, Mischphase für die Zeit für die automatische Nachverfolgung beenden

Wenn das System die Mischphase nicht für die in das Rezept eingegebene Mischzeit mal 2 verlassen hat, wird ein Alarm ausgegeben, damit der Benutzer auswählen kann, ob die Phase wiederholt (die Mischzeit wird im Rezept automatisch verdoppelt) oder die Mischphase beendet und mit dem Rest des Zyklus fortgefahren werden soll

4.4.1 Automatische Nachverfolgung mit dem Modus "Einst."

Die automatische Nachverfolgung kann mit dem Modus "Einst." verwendet werden, um einen stabilen Sensorwert am Ende der Trocken- und Nassmischungen sicherzustellen. Wenn das System mit der automatischen Nachverfolgung läuft, bildet der Durchschnittswert, der am Ende jeder Mischphase genommen wird, den Durchschnittswert für die Zeit der automatischen Nachverfolgung, nicht den Durchschnitt, der im Wert "Zeitdurchschnitt" in den Systemparametern definiert ist. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle zur Kalibrierung verwendeten Werte den Sensorwert im Mischer repräsentieren.

4.4.2 Automatische Nachverfolgung mit dem Modus CALC-Modus (Berechnung)

Wenn die automatische Nachverfolgung mit dem CALC-Modus (Modus Berechnung) verwendet wird, sollten die Parameter für die automatische Nachverfolgung so eingestellt werden, dass die "Abweichung Trockenmischung" einen stabilen Wert (zum Beispiel 0,1 %) für die Berechnung ausgibt (wie im vorherigen Abschnitt beschrieben). Die Einstellung der "Abweichung Nassmischung" sollte entsprechend der benötigten Betonqualität erfolgen.

4.4.3 Automatische Nachverfolgung mit dem AUTO-Modus

Bei der Trockenmischung kann die automatische Nachverfolgung mit dem AUTO-Modus verwendet werden, um einen Homogenitätsgrad zu erreichen, bei dem mit der Zugabe von Wasser begonnen werden kann. Dies kann nützlich sein, wenn die Feuchte der Rohmaterialien variiert, was zu Unterschieden beim anfänglichen Mischvorgang führen kann (zum Beispiel wenn die Homogenisierung des Zements aufgrund nasserer Zuschlagstoffe länger dauert). Bei der Nassmischung kann die automatische Nachverfolgung eingesetzt werden, um die endgültige Homogenität der Mischung zu steuern.

Kapitel 6

1 Porteinstellungen

1.1 RS232

Der RS232 Port ist wie folgt einzurichten:

- Baudrate 9600
- Datenbits 8
- Parität Keine
- Stopbits 1
- Handshake Keiner

1.2 Ethernet

Der Ethernet-Port kann auch zur Verwendung des RS232-Protokolls eingestellt werden. Die notwendige IP-Adresse wird im Abschnitt der Externen Kommunikation angezeigt und das angeschlossene Gerät sollte so eingestellt sein, dass es über Port 23 kommunizieren kann. Falls der Anschluss zu einem Hydro-Control außerhalb des lokalen Netzwerkes erfolgen soll, melden Sie sich bitte bei Ihrem Netzwerkadministrator, um die Port-Weiterleitung einzustellen.

2 RS232-Protokollkonfiguration

Über den Parameter **RS232-Protokoll** wird festgelegt, ob das vom Hydro-Control verwendete serielle Kommunikationsprotokoll auf den Modus "Hydro-Control VI" oder einen der älteren Modi ("Hydro-Control V" oder "Hydro-Control IV") eingestellt werden soll. Wenn der Hydro-Control VI einen Hydro-Control V oder Hydro-Control IV ersetzt und die externe Kommunikation in Verwendung ist, sollte diese Einstellung auf "HC05" bzw. "HC04" gesetzt werden. "HC06 v1" kann für Systeme ausgewählt werden, die unter Verwendung des Mischprotokollformats HC06 v1" netwickelt wurden. "HC06 v2" kann für Systeme verwendet werden, die mit dem Mischprotokollformat HC06 v2 entwickelt wurden.



Abbildung 48: Bildschirm für die externe RS232-Kommunikation

In diesem Bildschirm können die von der Einheit empfangenen RS232-Befehle angezeigt sowie Antworten der Einheit gesendet werden. Wenn eine große Datenmenge (beispielsweise das gesamte Mischprotokoll) gesendet wird, kann es einige Zeit dauern, bis dieser Bildschirm mit allen gesendeten Daten aktualisiert wurde.

3 RS232-Befehle – HC05/HC06-Formate

Alle Befehle müssen mit einem ASCII 13-Zeichen enden (Wagenrücklauf). Der Hydro-Control versucht, den Befehl unmittelbar nach seinem Empfang zu verarbeiten. Die Befehlsbestätigungen werden im Folgenden aufgeführt. Jede schließt mit einem ASCII 13-Zeichen ab.

Code	Bedeutung
Beliebiger Wert	Die über einen gültigen Lesebefehl angeforderten Daten werden ausgegeben.
!	Ein Vorgang zum Schreiben von Daten war erfolgreich.
?10	Ungültiger Befehl
?11	Parameter 1 außerhalb des Bereichs
?12	Parameter 2 außerhalb des Bereichs
?13	Parameter 3 außerhalb des Bereichs
?14	Befehl in dieser Mischphase nicht gültig

Um versehentliche Änderungen (wie das Verändern eines Rezepts während des Mischens) zu vermeiden, sind einige Befehle zu bestimmten Mischphasen nicht gültig. Dies wird ggf. angezeigt. In den folgenden Unterabschnitten werden die verschiedenen Typen verwendbarer Befehle beschrieben.
3.1 Nicht-Parameter/Statusbefehle

Hierbei handelt es sich um Befehle, die sich nicht auf den aktuellen Status des Hydro-Controls oder irgendwelche System- oder Rezeptparameter beziehen. Diese Befehle werden im Folgenden aufgelistet:

Format	Beschreibung	Parameterbereich	Gültigkeitsze itraum	Antwort
>R1=nn	Wählt Rezept nn als nächstes Rezept Sollte das angeforderte Rezept nicht in der Datenbank enthalten sein, wird ein neues leeres Rezept unter der gewählten Rezeptnummer erstellt	nn = beliebige gültige Ganzzahl	Standby	!
>D1 = nn	Setzt das Gewicht in kg/lbs des aktuellen Rezepts auf nn	Nn = 1 - 32000	Standby	!
*2	Aktueller Feuchtewert	k. A.	Beliebig	хх.уу
*3	Softwareversion	k. A.	Beliebig	Hydro- Control VI v x.x.x.x
*4	Herunterladen des kompletten Mischprotokolls	k. A.	Beliebig	Alle aktuellen Misch- protokolle (durch Tabstopp getrennte Werte)
*5	Aktuelle Temperatur in °C oder °F	k. A.	Beliebig	xx.y
*7	Unskalierter Sensormesswert	k. A.	Beliebig	хх.уу
*8	Herunterladen der letzten Charge aus dem Mischprotokoll	k. A.	Beliebig	Letztes Misch- protokoll (durch Tabstopp getrennte Werte)
*9	Herunterladen der letzten Charge aus dem Mischprotokoll (Format: HC06 v2)	k. A.	Beliebig	Letztes Mischprotok oll (durch Tabstopp getrennte Werte)
*10	Aktuelle Wassermenge	k. A.	Beliebig	xx.y

3.2 Mischprotokollformate

Das Format des Mischprotokolls hängt vom eingestellten Modus für das RS232-Protokoll ab. Dieser Parameter befindet sich auf Seite 2 des Bildschirms "Systemparameter". Eine detaillierte Beschreibung hierzu finden Sie in Kapitel 4.

Die Daten werden als Liste von durch Tabstopp (ASCII-Code 9) getrennten Werten gesendet.

3.2.1 Hydro-Control V (HC05)-Format

Wert	Beschreibung
1	Charge/Rezept/Steuerungsmethode
2	Trockenfeuchte %
3	Berechnete Zielfeuchte %
4	Nassfeuchte %
5	Wasser/Zement-Verhältnis
6	Pre-Wet-Wasser
7	Berechnetes Wasser
8	Ist-Wasser
9	Wasser, angepasst
10	Mischzeit
11	Trockengewicht
12	Feuchtezuwachs
13	Feuchte-Offset
14	Trockenmesswert, unskaliert
15	Berechnetes Ziel, unskaliert
16	Endgültiges Ziel, unskaliert
17	Trockenabweichung, unskaliert
18	Nassabweichung, unskaliert
19	Trockenabweichung, Feuchte %
20	Nassabweichung, Feuchte %

3.2.2 Hydro-Control VI (HC06)-Format

Wert	Beschreibung
1	Charge/Rezept/Steuerungsmethode
2	Trockenfeuchte %
3	Trockenmesswert, unskaliert
4	Trockenabweichung, Feuchte %
5	Trockenabweichung, unskaliert
6	Berechnete Zielfeuchte %
7	Berechnetes Ziel, unskaliert
8	Nassfeuchte %
9	Nassmesswert, unskaliert
10	Nassabweichung, Feuchte %
11	Nassabweichung, unskaliert
12	Pre-Wet-Wasser
13	Berechnetes Wasser
14	Automatische Anpassung
15	Manuelle Anpassung
16	Zugabefehler
17	Wasser gesamt
18	Verhältnis von Wasser/Zement
19	Zeit Trockenmischung
20	Wasserzugabezeit
21	Zeit Nassmischung
22	Zeit gesamt
23	Trockengewicht
24	Zementgewicht

25	Feuchtezuwachs 1
26	Feuchte-Offset 1
27	Feuchtezuwachs 2
28	Feuchte-Offset 2
29	Berechnungszuwachs
30	Berechnungs-Offset
31	Proportionaler Zuwachs
32	Derivativer Zuwachs
33	Zement Ein-Fehler
34	Fehler, Wasserzähler
35	Leckendes Wasserventil
36	Fehler, kein Wasser erforderlich
37	Fehler, zu viel Wasser berechnet
38	Pre-Wet-Ziel nicht erreicht
39	Mischung zu nass, abgelehnt
40	Mischung zu trocken, abgelehnt
41	Mischung zu nass, akzeptiert
42	Mischung zu trocken, akzeptiert
43	Wassergrenzwert überschritten
44	Max. Trockenmischzeit erreicht
45	Max. Nassmischzeit erreicht
46	Mischung abgebrochen
47	Sensorfehler
48	Mischerschaufeln abgenutzt

3.2.3 Hydro-Control VI (HC06) Format v2

Wert	Beschreibung
1	Charge/Rezept/Vorbef-Steuermethode
2	Autotrack-TrockMisch aktiv.
3	Autotrack-VorbefMisch aktiv.
4	Autotr-Trock aktiv.
5	AutotrackNass aktiv.
6	Trockenmischwert (Feuchte %)
7	Trockenmischwert (Unskaliert)
8	TrockMischabweichung (Feuchte %)
9	TrockMischabweichung (Unskaliert)
10	VorbefZielwert (Feucht %)
11	VorbefZielwert (Unskaliert)
12	VorbefMischWert (Feucht %)
13	VorbefMischWert (Unskaliert)
14	VorbefMischAbweichung (Feucht %)
15	VorbefMischAbweichung (Unskaliert)
16	Tr.MischWert (Feuchte %)
17	Tr.MischWert (Unskaliert)
18	TrockenmischAbw. (Feuchte %)
19	TrockenmischAbw. (Unskaliert)
20	Zielwert (Feucht %)
21	Zielwert (Unskaliert)
22	NassmischWert (Feucht %)
23	NassmischWert (Unskaliert)
24	NassmischAbweich. (Feuchte %)

25	NassmischAbweich. (Unskaliert)
26	VorbefWasser
27	Berechnetes Wasser
28	Auto-Begr Wasser
29	Manuelle Anpassung Wasser
30	Zugabefehler
31	Wasser gesamt
32	Verhältnis von Wasser/Zement
33	TrockMischZt
34	Wasserzugabezeit
35	Nassmischzeit
36	Zeit gesamt
37	Trockengewicht
38	Zementgewicht
39	Mischtemperatur
40	Vorbef-Feuchtezunahme
41	Vorbef-Feucht-Offset
42	Feuchtezuwachs 1
43	Feuchte-Offset 1
44	Feuchtezuwachs 2
45	Feuchte-Offset 2
46	Berechnungszuwachs
47	Berechnungs-Offset
48	PropVerstärkung
49	IntegrVerstärk.
50	DiffVerstärkung

51	Zement Ein-Fehler
52	Fehler, Wasserzähler
53	Leckendes Wasserventil
54	Kein Wasser erf.
55	Zu viel Wasser berechnet
56	Vorbefeuchtungsziel nicht erreicht
57	Mischung zu nass, abgelehnt
58	Mischung zu trocken, akzeptiert
59	Mischung zu nass, akzeptiert
60	Akzept: Misch. trock
61	Wassergrenzwert überschritten
62	Max. Trockenmischzeit erreicht
63	Max. Nassmischzeit erreicht
64	Mischung abgebrochen
65	Sensorfehler
66	Mischerschaufeln abgenutzt

3.3 Lesen und Schreiben von Rezeptparametern

Die Rezeptwerte jedes Rezepts können jederzeit geändert werden, sofern das Rezept nicht gerade verwendet wird. In diesem Falle werden die Befehle zum Ändern von Parametern bei der nächsten gestarteten Mischung angewendet.

Zum Lesen von Parametern sollte das folgende Format verwendet werden.

• #_R_nn_pp

"_" steht für ein Leerzeichen, verwenden Sie keinen Tiefstrich innerhalb der RS232-Zeichenfolge, "nn" bezeichnet die Rezeptnummer und "pp" repräsentiert den zu lesenden Parameter.

Zum Schreiben eines Rezeptparameters sollte das folgende Format verwendet werden.

• #_W_nn_pp_vv

"_" steht für ein Leerzeichen, verwenden Sie keinen Tiefstrich innerhalb der RS232-Zeichenfolge, "nn" bezeichnet die Rezeptnummer, "pp" repräsentiert den zu ändernden Parameter und "vv" den Wert, auf den er gesetzt werden soll. In Folgenden finden Sie eine Liste mit Parametern und ihren jeweiligen Einheiten. Bestimmte Befehle wurden verändert oder werden nicht mehr verwendet. Sie wurden aus Gründen der Rückwärtskompatibilität in die Liste aufgenommen. Die Befehle ab Nummer 40 sind neue Befehle für den HC06.

Parameter	Beschreibung	Einheiten	RS232-Wert	Tatsächlicher Wert
4	Erste Mischzeit	Sekunden	10	10
5	Zeitüberschreitung, Zement	Sekunden	10	10
6	Pre-Wet-Wasser	Sekunden, Liter, US- Gallonen, Gewicht	250	25,0
7	Feuchteziel	%	65	6,5
8	Voreingestelltes Wasser gesamt (vormals Voreingestellter Endwert)	Sekunden, Liter, US- Gallonen, Gewicht	300	30,0
9	Pre-Wet-Wasser, Grenzwert	Sekunden, Liter, US- Gallonen, Gewicht	1200	120,0
13	Letzte Mischzeit	Sekunden	15	15
14	Plus-Toleranz	%	10	1,0
15	Minus-Toleranz	%	3	0,30
17	NICHT MEHR VERWENDET (vormals Rezeptzuwachs)	k. A.	k. A.	k. A.
19	Feuchte-Offset	Keine	-36364	-3,6364
20	Feuchtezuwachs	Keine	1817	0,1817
23	Steuerungsmethode (0= Einst., 1 = auto, 2 = Berechnung)	Keine	k. A.	k. A.
24	Trockengewicht	kg oder lbs	2000	2000
25	NICHT MEHR VERWENDET (vormals Calc %)	k. A.	k. A.	k. A.
26	NICHT MEHR VERWENDET (vormals	k. A.	k. A.	k. A.

	Kalibrierwasser)			
27	Wassergrenzwert	Sekunden, Gewicht, Liter oder US-Gallonen	500	50,0
28	Wasseranpassung	Sekunden, Gewicht, Liter oder US-Gallonen	50	5,0
29	Chargenzähler	Keine	3	3
30	Pre-Wet-Mischung (vormals Pre-Wet- Verzögerung)	Sekunden	10	10
31	Pre-Wet-Ziel	%	40	4,0
32	Pre-Wet-Modus (0 = auto, 1 = preset.)	Keine	k. A.	k. A.
33	Zementgewicht	kg oder lbs	2000	2000
34	Temperatur	°C oder °F	250	25,0
35	Temp.koeff.	% /°Temp	200	0,2
36	Kalibrierart (1 =1- Punkt, 2 = 2-Punkt)	Keine	k. A.	k. A.
41	Admix aktivieren nach % Wasser	%	10	1,0
42	Zusätze, Menge	US-Gallonen, Liter	10	10
43	Mischungserweiterun g aktiviert (1= wahr, 0 = falsch)	k. A.	k. A.	k. A.
44	Mischungserweiterun gszeit	Sekunden	10	10
45	Lokale automatische Nachverfolgung aktiviert (1=wahr, 0 = falsch)	k. A.	k. A.	k. A.
46	Zeit für lokale automatische Nachverfolgung, Trockenmischung	Sekunden	10	10
47	Lokale automatische Nachverfolgung, Trockenmischungsab weichung	%	1	0,1

48	Zeit für lokale automatische Nachverfolgung, Nassmischung	Sekunden	10	10
49	Lokale automatische Nachverfolgung, Nassmischungsabwe ichung	%	1	0,1
50	Lokale automatische Schleife aktiviert (1=wahr, 0 = falsch)	k. A.	k. A.	k. A.
51	Lokales Rezept, proportionaler Zuwachs	Keine	100	1,0
52	Lokales Rezept, derivativer Zuwachs	Keine	100	1,0
53	Automatische Nachverfolgung aktiviert (1= wahr, 0 = falsch)	k. A.	k. A.	k. A.
54	Zeitdurchschnitt	Sekunden	10	10
55	Feuchte-Offset 1	Keine	-36364	-3,6364
56	Feuchtezuwachs 1	Keine	1817	0,1817
57	Feuchte-Offset 2	Keine	-36364	-3,6364
58	Feuchtezuwachs 2	Keine	1817	0,1817
59	Rezeptname	Keine	ABC	ABC
60	Rezeptbeschreibung	Keine	ABC	ABC

3.4 Lesen und Schreiben von Systemparametern

Die Systemwerte für jedes Rezept können jederzeit eingestellt werden.

Zum Lesen von Parametern sollte das folgende Format verwendet werden.

• #_R_nn_pp

"_" steht für ein Leerzeichen, verwenden Sie keinen Tiefstrich innerhalb der RS232-Zeichenfolge, "nn" ist immer 0 und "pp" repräsentiert den zu lesenden Parameter.

Zum Schreiben eines Systemparameters sollte das folgende Format verwendet werden.

• #_W_nn_pp_vv

"_" steht für ein Leerzeichen, verwenden Sie keinen Tiefstrich innerhalb der RS232-Zeichenfolge, "nn" ist immer 0, "pp" repräsentiert den zu ändernden Parameter und "vv" den Wert, auf den er gesetzt werden soll.

In Folgenden finden Sie eine Liste mit Parametern und ihren jeweiligen Einheiten. Bestimmte Befehle wurden verändert oder werden nicht mehr verwendet. Sie wurden aus Gründen der Rückwärtskompatibilität in die Liste aufgenommen.

Parameter	Beschreibung Einheiten		RS232- Wert	Tatsächlicher Wert
101	Wassermodus (0=metered,2=timed,3=weighed)	k. A.	k. A.	k. A.
102	Messfluss (gegenüber HC05)	Impulse pro Liter	200	0,2
103	Zeitüberschreitung, Messgerät	Sekunden	10	10
105	Sprache (0 = Englisch, Definition weiterer Sprachen ausstehend)	k. A.	k. A.	k. A.
129	Feinlieferung	Sekunden, Gewicht, Liter oder US-Gallonen	20	20
130	In-flight Sekunden, Gewicht, Liter oder US-Galloner		10	1,0
131	Zeitdurchschnitt	Sekunden	150	15,0
132	In-flight, Grob	Sekunden, Gewicht, Liter oder US-Gallonen	10	1,0
139	Zyklusschleifen	Keine	2	2
147	Wasserventil, Ein-Zeit	Sekunden	100	1
148	Wasserventil, Aus-Zeit	Sekunden	100	1
149	Nur Feinventil verwenden (1 = wahr, 0 = falsch)	k. A.	k. A.	k. A.
151	System, proportionaler Zuwachs	Keine	100	1,0
152	System, derivativer Zuwachs	Keine	100	1,0
153	System, Zeit für automatische Nachverfolgung, Trockenmischung	Sekunden	10	10
154	System, automatische Nachverfolgung, Trockenmischungsabweichung	%	10	0,1
155	System, Zeit für automatische	Sekunden	10	10

	Nachverfolgung, Nassmischung			
156	System, automatische Nachverfolgung, Nassmischungsabweichung	%	10	0,1

3.5 Mischerstatusbefehle

Mit folgendem Befehl kann der Status des Systems abgerufen werden:

• #_M_nn_pp

"_" steht für ein Leerzeichen, verwenden Sie keinen Tiefstrich innerhalb der RS232-Zeichenfolge, "nn" ist immer 0 und "pp" ist einer der unten aufgelisteten Parameter.

Parameter	Beschreibung	Einheiten	RS232-Wert	Tatsächlicher Wert
6	Derzeit aktives Rezept	Keine	1	1
12	Zuletzt hinzugegebenes Wasser, gesamt	Sekunden, Gewicht, Liter oder US-Gallonen	82,50	82,50
24	Gemessene Zeit bis zum Abschluss der Mischung	Sekunden	140	140
25	Status Byte	(siehe unten)	k. A.	k. A.
26	Feuchtemesswert bei abgeschlossener Mischung	%	7,40	7,40
27	Berechnetes Wasser (0, außer in der Zugabephase für Hauptwasser im CALC-Modus)	Sekunden, Gewicht, Liter oder US-Gallonen	10	1,0

Das Status-Byte gibt je nach Phase der Mischung, die folgenden Werte zurück.

- 1 Standby
- 2 Pre-Wet
- 4 Warte auf Zement
- 8 Trockenmischung
- 16 Zugabe von Hauptwasser
- 32 Nassmischung
- 64 Mischung abgeschlossen
- 128 Angehalten

Es sind auch Kombinationen von Status möglich (z. B. "Angehalten" und "Nassmischung"). In diesem Falle wird 32+128 = 160 zurückgegeben.

3.6 Mischersteuerungsbefehle

Um Befehle für Start, Pause, Wiederaufnahme und Zurücksetzen an das Gerät auszugeben, kann das folgende Befehlsformat verwendet werden:

• >C1=nn

Dabei entspricht nn der Nummer für den zu sendenden Befehl.

- 01 Start
- 02 Pause
- 03 Wiederaufnehmen
- 04 Zurücksetzen
- 05 Zement Ein

3.7 E/A-Status

Es ist auch möglich, den aktuellen E/A-Status der Hauptplatine abzurufen. Dazu können Sie das folgende Befehlsformat verwenden:

• >S1=n

n kann 0, 1 oder 2 sein. Wenn n = 0, dann wird ein Statuswort gemäß der folgenden Auflistung gesendet:

- 1 Zement Ein
- 2 Starten/Wiederaufnehmen
- 4 Pause/Zurücksetzen
- 8 Wasserzähler
- 16 Wassertank voll
- 32 Grobventil
- 64 Feinventil
- 128 Signal "Pre-Wet abgeschlossen"
- 256 Signal "Mischung abgeschlossen"
- 512 Alarmsignal
- 1024 Admix anfordern
- 2048 Nicht zugewiesener Ausgang

Wenn nn = 1, dann wird ein Status-Byte für die Eingänge der Erweiterungsplatine gesendet.

- 0 Keine Zusatzplatine
- 1 Digitaleingang 1
- 2 Digitaleingang 2
- 4 Digitaleingang 3
- 8 Digitaleingang 4
- 16 Digitaleingang 5
- 32 Digitaleingang 6
- 64 Digitaleingang 7
- 128 Digitaleingang 8

Wenn nn = 2, dann werden 4 durch Tabstopps getrennte Ganzzahlen gesendet. Sie stehen für die aktuellen Messwerte der beiden analogen Eingänge und der beiden analogen Ausgänge. Ist keine Zusatzplatine vorhanden, werden 4 durch Tabstopps getrennte Nullen gesendet.

3.8 Alarmstatus

Über das unten stehende Befehlsformat lässt sich herausfinden, welche Art von Alarm derzeit aktiv ist:

• >A1

Dies gibt einen ganzzahligen Wert auf Grundlage des Alarmtyps zurück. In der folgenden Liste stehen die Ganzzahlwerte für die Alarme:

- 0 Kein Alarm
- 1 Fehler, Zement Ein
- 2 Fehler, Wasserzähler
- 3 Leckendes Wasserventil
- 4 Kein Wasser erforderlich
- 5 Zu viel Wasser berechnet
- 6 Pre-Wet-Ziel nicht erreicht (Auto-Modus)
- 7 Mischung zu nass
- 8 Mischung zu trocken
- 9 Wassergrenzwert überschritten
- 10 Maximale Trockenmischzeit erreicht
- 11 Maximale Nassmischzeit erreicht
- 12 Sensorfehler
- 13 Mischerschaufeln abgenutzt
- 14 Warten auf Wassertankbefüllung
- 15 Temperatur überschritten
- 16 Lüfter gestoppt

Es ist auch möglich, alle Alarme zu akzeptieren. Dies geschieht mit dem Befehl

• >A2RS232-Befehl - HC04-Format

Auf der zweiten Systemseite kann HC04 als RS232-Modus aktiviert werden. Anschließend kann das Gerät das Hydro-Control IV-Kommunikationsprotokoll verwenden. Unter HD044 finden Sie eine Liste der verwendeten Befehle. Diese Funktion dient nur der Abwärtskompatibilität und sollte in neuen Systemen nicht verwendet werden.

Für die Fernunterstützung wird eine externe Verbindung zum HC06 via Ethernet hergestellt. Die externe Partei kann mit einem Standard-PC die Konfiguration des HC06 während des Betriebs anzeigen, überprüfen und ändern. Dabei kann sich die externe Partei an einem beliebigen Standort befinden, sofern eine Internetverbindung verfügbar ist. Mit dieser Funktion können Distributoren, Installierende und Standortmanager Bedienern helfen, die beim Konfigurieren oder beim Einsatz des HC06 auf Probleme stoßen.

Damit keine komplizierten Ethernetkonfigurationen benötigt werden, nutzt die Fernunterstützung einen Verbindungsserver am Standort eines Dritten. Der HC06 benötigt nur eine einfache Ethernetverbindung zum Internet, wie sie beispielsweise zum Surfen im Internet genutzt wird. Es wird eine Verbindung zum Verbindungsserver hergestellt. Auch die externe Partei, die den HC06 steuern möchte, stellt eine Verbindung zu diesem Server her. Dazu wird eine einfache Clientsoftware verwendet. Anschließend kann der HC06 gesteuert werden.

Die Fernunterstützung kann entweder zur Nutzung des von Hydronix bereitgestellten Hydro-Control VI-Supportservers oder eines anderen Servers konfiguriert werden, den der Installierende oder ein lokaler Distributor eingerichtet hat.



Weiter

Fernunterstützung zuzugreifen. Die Seite "Kommunikation" wird angezeigt. Drücken Sie damit die Seite "Ethernetverbindung" angezeigt wird.

Ethernetverbindung					
Fernunterstützungsverbindung Seriennummer: 51280 Fernunterstützungsserver Inclo6support.hydronix.com Telefon Fernunterstützung +44 (0)1483 468 900 Mauszeiger aktivieren	Externe Verbindung IP Adresse • Erhalten i,p Adresse automatisch • Verwenden Sie die folgende Adresse i,p. IP Adresse 192 • 168 • 10 • 111 Subnet Mask 255 • 255 • 0 Einfahrt 192 • 168 • 10 • 254 DNS-Server- • DNS- Server - Adressen automatisch • Verwenden Sie die folgenden DNS-adressen Bevorzug. DNS 192 • 168 • 10 • 4 alternat. DNS- 192 • 192 • 192 • 192				
Einstellung en speichern	Weiter Menü				

Abbildung 49: Seite "Ethernetverbindung"

1 Fernunterstützung mit dem Hydronix Hydro-Control VI-Supportserver

Als Fernunterstützungsserver ist standardmäßig der Hydronix Hydro-Control VI-Supportserver konfiguriert. Die Adresse lautet hc06support.hydronix.com. Der Installierende muss die Fernunterstützungs-Telefonnummer durch die Telefonnummer seines Kundensupports ersetzen.

Auf den PCs des Kundensupports beim Installierenden muss die Clientsoftware UltraVNC Viewer installiert werden. Diese Software ist unter http://www.uvnc.com/download/index.html verfügbar und kann bei Hydronix angefordert werden.

Führen Sie das Installationsprogramm aus und geben Sie an, dass nur die Viewer-Komponente installiert werden soll. Starten Sie die Software.

Hinweis: Diese Software ist nicht in allen Sprachen erhältlich.

Ultr@VNC Viewer - Connection 1.0.8.2
WNC Server: ID:48003 (host:display or host::port)
Quick Options Connect AUTO (Auto select best settings) Connect ULTRA (>2Mbit/s) - Experimental Cancel LAN (>1Mbit/s) - Max Colors Cancel MEDIUM (128 - 256Kbit/s) - 256 Colors Cancel MODEM (19 - 128Kbit/s) - 64 Colors Cancel SLOW (< 19kKbit/s) - 8 Colors
Use DSMPlugin MSRC4Plugin.dsm Config Proxy/Repeater hc06support.hydronix.com:5901
Save connection settings as default Delete saved settings

Abbildung 50: Software UltraVNC Viewer

Stellen Sie sicher, dass "Proxy/Repeater" ausgewählt und hc06Support.hydronix.com:5901 als Repeateradresse eingestellt ist. Dadurch wird eine Verbindung zum Hydronix Hydro-Control VI-Supportserver hergestellt. Für einen kundenspezifischen Server müssen gegebenenfalls andere Einstellungen gewählt werden.

Um eine Remote-Verbindung zu einem Hydro-Control VI herzustellen, geben Sie in das Feld "VNC Server" die Zeichen "ID:" und dann die Seriennummer des Geräts ein. Die Seriennummer wird im Hydro-Control VI-Bildschirm "Ethernetverbindung" angezeigt (siehe Abbildung 49: Seite "Ethernetverbindung").

Weisen Sie den Benutzer an, zum Zweck der Fernunterstützung eine Verbindung zum Hydro-Control VI herzustellen (der HD0456-Benutzerleitfaden enthält eine ausführliche Anleitung).

Sobald der Benutzer verbunden ist, können Sie "Verbinden" drücken, um den Hydronix Hydro-Control VI anzuzeigen.

2 Fernunterstützung mit einem kundenspezifischen Server

Damit ein kundenspezifischer Server genutzt werden kann, muss er zunächst eingerichtet werden. Der Netzwerkadministrator des Servers muss den Zugriff auf die Ports 5000 und 5901 in der Firewall öffnen. Diese Ports sind an den kundenspezifischen Supportserver weiterzuleiten.

2.1 Einrichten des UltraVNC-Repeaters auf einem Server

Der Repeater ist unter http://www.uvnc.com/download/index.html und auf Anfrage von

Hydronix verfügbar. Starten Sie die Repeatersoftware. Das Repeatersymbol wird im Systembereich der Taskleiste angezeigt. Rechtsklicken Sie auf das Repeatersymbol und wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

PcHelpware Repeater R	el1.0		
5901 Listen port Vie 5500 Listen Port Se	ewer	□ Enbale proxy(443) □ Enable Mode I ▼ Enable Mode II	Enable Proxy: Viewer and server use the same port 443. This options is used by the https mode from server and viewer
Only Allow Connection to S	erver 🗖		Enable dynamic service: This service use port 5912 (Fix). Using the dynamic service you can easy connect to a viewer with a dynamic ipaddress. The servce record the relationship between "dynalias name" and dynamic ip address.
Refuse connections to Serv	ver 🗖	_	Mode I: Only used by SC
			Mode II: Can be used by SC and PcHelpware.
<	2		More Info http://www.uvnc.com/ocheloware/index.html
Restrict access to server po 0 = All ports 0 is needed for Mode II	5900	<<<< 0 is NEEDED for	r mode II
Only allow ID (nr;nr;nr)			
			🔽 Enable dynamic ip service
<		Σ	CANCEL Save

Abbildung 51: Repeatereinstellungen

Es ist sicherer, die Optionen "Enbale proxy(443)" und "Enable Mode II" zu deaktivieren.

2.2 Einrichten des Hydronix Hydro-Control VI und des Support-PC für einen kundenspezifischen Server

Im Parameter "Fernunterstützungsserver" auf der Seite "Ethernetverbindung" (siehe Abbildung 49: Seite "Ethernetverbindung") muss die IP-Adresse und die Portnummer oder der Domänenname des Servers angegeben werden. Die Supportmitarbeiter müssen UltraVNC Viewer installieren und als "Proxy/Repeater"-Adresse die IP-Adresse und die Portnummer oder den Domänennamen des Servers angeben, auf dem der Repeater installiert ist.

3 Konfigurieren Sie Hydro-Control zur Nutzung einer statischen IP-Adresse

Hydro-Control kann zur Nutzung entweder einer statischen oder einer automatischen IP-Adresse konfiguriert werden (Abbildung 49: Seite "Ethernetverbindung").

Um eine statische IP-Adresse einzustellen, wählen Sie "folgende IP-Adresse verwenden" und geben Sie die angeforderte Adresse ein. Der DNS-Server kann auch manuell eingestellt werden.

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, wählen Sie "Einstellungen Speichern", um Hydro-Control zu aktualisieren.

Um zu einer automatischen IP-Adresse zurückzukehren, wählen Sie "IP-Adresse automatisch beziehen" und speichern Sie die Einstellungen.

1 Die System- und Datenkarten und der USB-Memorystick

Zum Hydro-Control gehören eine Systemkarte und eine Datenkarte. Diese Karten sind über die obere Zugangsplatte zugänglich. Die Erkennung, die Entfernung und das Austauschen dieser Karten werden in Kapitel 2 beschrieben.

1.1 Die Systemkarte (Hydronix-Ersatzteilnummer 0176)

Die Systemkarte enthält die wichtigsten Betriebsdateien des Hydro-Control. Diese Dateien sind speziell auf das jeweilige Gerät zugeschnitten und können nicht zwischen verschiedenen Geräten ausgetauscht werden. (Nicht anwendbar auf HC06 v2)

1.2 Die Datenkarte (Hydronix-Ersatzteilnummer 0177)

Die Datenkarte enthält die Datenbank für das Mischprotokoll und die Systemeinstellungen. Bei ausgeschalteter Stromversorgung kann diese Karte entfernt und ggf. ersetzt werden. (Nicht anwendbar auf HC06 v2)

1.3 USB-Memorystick



Abbildung 52: Die Seitenansicht des Hydro-Control VI mit den USB-Ports

Von der Vorderseite des Geräts aus gesehen, befinden sich auf der linken Seite drei USB-Ports. Sie können einen Memorystick für das Sichern und Wiederherstellen von Rezepten, Systemparametern und Mischprotokolldateien verwenden.

Wenn die USB-Ports des Hydro-Control schwer zugänglich sind, ist von Hydronix eine USB-Verlängerung zur Montage in einer Instrumententafel erhältlich – Artikelnummer 0175.

Der Memorystick kann bei eingeschalteter Stromversorgung eingesteckt und entfernt werden. Entfernen Sie den Memorystick jedoch nicht, wenn gerade eine Sicherung oder Wiederherstellung durchgeführt wird. Beim Sicherungsprozess wird eine Datei auf den Memorystick geschrieben. Vorherige Sicherungen auf dem Stick werden dabei überschrieben.

2 Sichern und Wiederherstellen

2.1 Sicherung

So sichern Sie die Datenbank des Hydro-Control (System- und Rezeptparameter sowie Mischprotokoll):

1. Stecken Sie einen Memorystick in einen der USB-Ports.



Sichern/Wiederh Wirklich sichern od. wiederherst?						
Sicher	Wiederh	Abbr.				

5. Drücken Sie auf "Sichern".

Back-upresultaten			
Back-up database ge	lukt		
	OK		

6. Wenn der Vorgang erfolgreich war, drücken Sie auf "OK", um zum Parameterbildschirm zurückzukehren.

2.2 Wiederherstellen

92

So stellen Sie die Hydro-Control-Datenbank wieder her:

1. Stecken Sie einen Memorystick mit einer Sicherung des Hydro-Control in einen der USB-Ports (Die Datei "HC08Database.sdf" sollte im Stammverzeichnis des Memorysticks vorhanden sein).





5. Drücken Sie auf "Wiederherstellen".



6. Drücken Sie auf "Ja", um die aktuelle Datenbank zu überschreiben. Daraufhin werden die Rezepte, Einstellungen und die Protokolldatei über die Datei auf dem Memorystick wiederhergestellt. Anschließend führt der Hydro-Control einen Neustart durch. Wenn nach dem vollständigen Neustart des Systems der Hauptbildschirm angezeigt wird, kann der Memorystick jederzeit entfernt werden.

3 Aktualisieren des Hydro-Control

Um die Software im Hydro-Control zu aktualisieren, extrahieren Sie den Ordner, der die Softwareaktualisierung enthält aus der .ZIP-Datei auf einen USB-Memorystick. Dies sollte im Stammordner des Memorysticks einen Ordner mit der Bezeichnung "DUA" erzeugen. Er enthält eine Reihe von Aktualisierungsdateien sowie eine Datei zur Geräteaktualisierung mit der Bezeichnung "hc06upgrademe.dup". Dies wird in Abbildung 42 gezeigt.

😋 🝚 🗢 📕 🕨 Computer 🔸 Removable Disk (E) 🕨 DUA 🕨				👻 🍫 Search DUA			,
Organize 👻 📄 Open 🛛 Burn New folder					800 -	- 🗇	0
Removable Disk (I:)	*	Name	Date modified	Type Siz	ze.		
🐌 DUA		FactorySelfTest	10/02/2010 08:53	Application	52 KB		
🌽 de		FactorySelfTest	10/02/2010 08:53	Program Debug D	60 KB		
🎍 en-US		FancyButton.dll	05/02/2010 14:50	Application extens	23 KB		
🎉 es		FancyButton	05/02/2010 14:50	Program Debug D	94 KB		
FactoryTestResources		FilterClass.dll	29/01/2010 11:38	Application extens	13 KB		
🎉 fr		FilterClass	29/01/2010 11:38	Program Debug D	22 KB		
🌽 it		FTD2XXLibrary.dll	29/01/2010 11:38	Application extens	16 KB		
Dia ni		FTD2XXLibrary	29/01/2010 11:38	Program Debug D	30 KB		
	_	GraphComponent.dll	05/02/2010 14:50	Application extens	34 KB		
		GraphComponent	05/02/2010 14:50	Program Debug D	64 KB		
		HardwareClass.dll	10/02/2010 08:53	Application extens	16 KB		
	-	HardwareClass	10/02/2010 08:53	Program Debug D	48 KB		
		hc06upgrademe.dup	10/02/2010 14:34	DUP File	8 KB		
	-	HWMonitor2	29/01/2010 11:38	Application	26 KB		
		HWMonitor2	29/01/2010 11:38	Program Debug D	36 KB		
		Hydro-Control VI	10/02/2010 09:42	Application Manif	2 KB		
		Hydro-Control VI	10/02/2010 09:42	Application	733 KB		
	-	Bydro-Control VI.exe → Bydro-Control VI.exe	12/11/2009 10:17	XML Configuratio	1 KB		

Abbildung 53: Einige der Dateien auf dem USB-Schlüsseldatenträger nach dem Extrahieren

Stecken Sie den USB-Memorystick in einen der USB-Ports auf der rechten Seite des Hydro-Control (von der Geräterückseite aus gesehen). Die Seitenansicht des Hydro-Control wird in Abbildung 41 gezeigt.

Drücken Sie am Hydro-C	Control auf "Menü"	und anschl	ießend auf "Systemparameter"
Systemparam. . Drücken	Sie danach auf "Weiter"	Weiter	auf Seite 2 zu gelangen (siehe

Systemparameter - Seite 2/3					
Systemzeit	/-datum			Allgemeine Einstellur Sprache:	ngen
Datum:	01/05/2020	E	Bearb.	Deutsch	~
Zeitzone:	GMT Standard Time			Max. Mix Logs: Archivierung	100
Alarmkonfiguration Alarm: Zementzuf Alarm: Zu nass					
Alarm: Was	sseruhrfehler		Alarm: Was	ssergrenze überschr	
Alarm: Was	sservent undicht		Alarm: Troo	ckenmischzeit übersch smischzeit überschr	r 🔽
Alarm: Zu	viel Wasser kalkuliert		Alarm: Sen	sorfehler	
Alarm: Zu trocken Alarm: Schaufelverschleiß					
Schaufelve	erschleißzeit	10	s SchaufelVe	erschleißwert	10 US
And. speich	. Upgr	ade		Weit	Menü

Abbildung 54: Die zweite Seite des Bildschirms "System Parameters"

Upgrade

Drücken Sie auf "Aktualisieren"

. Daraufhin fordert das System zu einem Neustart auf.

Nach dem Neustart führt der Hydro-Control die Aktualisierung automatisch durch und startet anschießend abermals neu.

Der Memorystick darf erst entfernt werden, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist und der Hauptbildschirm angezeigt wird.

SCHALTEN SIE DEN STROM NICHT AB, WÄHREND DIE AKTUALISIERUNG DURCHGEFÜHRT WIRD.

Anhang A

Verzeichnis der Systemparameter

Wassereinrichtung

Parameter	Einheiten	Standard	Wert bei Inbetriebnahme
Wassermodus	Keine	Gemessen	
Impulse pro Liter	Impulse pro Liter/Gallone	1	
Zeitüberschreitung für Wasserzähler	Sekunden	5	
Feinlieferung	Liter/Gallonen	20	
Feinventil, Inflight	Liter/Gallonen	0	
Grobventil, Inflight	Liter/Gallonen	0	
Feinventil, Ein-Zeit	Sekunden	0,5	
Feinventil, Aus-Zeit	Sekunden	0,5	
Nur Feinventil verwenden	Keine	Nein	
Zeitdurchschnitt	Sekunden	10	
Zyklusschleifen	Keine	1	

Einrichtung der automatischen Systemsteuerung

Parameter	Einheiten	Standard	Wert bei Inbetriebnahme
Proportionaler Zuwachs	Keine	5	
Integraler Zuwachs	Keine	0	
Derivativer Zuwachs	Keine	0	

Automatische Nachverfolgung des Systems

Parameter	Einheiten	Standard	Wert bei Inbetriebnahme
TrockMischabweichung	%	0,1	
TrockMischdauer	Sekunden	10	
VorbefMischAbweichung	%	0,1	
Vorbef.MischZeit	Sekunden	10	
Abweichung Trockenmischung	%	0,1	
Zeit Trockenmischung	Sekunden	10	
Abweichung Nassmischung	%	0,1	
Zeit Nassmischung	Sekunden	10	

Allgemeine Einstellungen

Parameter	Einheiten	Standard	Wert bei Inbetriebnahme
Sprache	Keine	Englisch	

Externe Kommunikation

Parameter	Einheiten	Standard	Wert bei Inbetriebnahme
RS232 Protocol	Keine	HC06	
Admix Signal	Keine	Admix % aktivieren	

Die folgenden Tabellen enthalten eine Aufstellung typischer Fehler beim Einsatz der Steuerung. Wenn Sie das Problem anhand dieser Informationen nicht diagnostizieren können, nehmen Sie bitte mit dem Technischen Support von Hydronix unter der Rufnummer+44 (0) 1483 468900 oder der E-Mail-Adresse: support@hydronix.com Kontakt auf.

Symptom:	"Suche nach	Sensor" wird	angezeigt -	- keine Aus	gabe vom Se	nsor
	,,					

Mögliche Erklärung	Prüfung	Erforderliches Resultat	Erforderliche Maßnahmen
Fehlende Stromversorgung am Sensor	DC-Strom auf der Rückseite des Hydro-Control, Stifte 31 + 33.	+24 V DC	Störung in der Stromversorgung/Verdrahtung suchen
Sensor vorübergehend außer Funktion	Sensor aus- und wieder einschalten	Sensor funktioniert richtig	Sensor-Anschlussstifte kontrollieren
MIL-SPEC- Anschlussstifte des Sensors sind beschädigt	Sensorkabel abziehen und Stifte auf Beschädigung untersuchen.	Stifte sind verbogen. und können zurückgebogen werden, bis der elektrische Kontakt wieder hergestellt ist.	Sensorkonfiguration durch Anschluss an einen PC kontrollieren.
Interner Fehler oder falsche Konfiguration	Sensor über Hydro- Com Software und einen entsprechenden RS485 Wandler an einen PC anschließen.	Digitaler RS485 Anschluss funktioniert.	Digitaler RS485-Anschluss funktioniert nicht, Sensor zwecks Reparatur an Hydronix schicken.

Symptom: Falsche Sensorwerte

Mögliche Erklärung	Prüfung	Erforderliches Resultat	Erforderliche Maßnahmen
Sensor unskaliert, Messwerte fehlerhaft	Drücken Sie im Hauptbildschirm auf "Unskaliert anzeigen".	Die Werte sollten wie folgt lauten: Sensor in Luft = nahe null Hand auf Sensor = 75-85	Für weitere Informationen Kontakt mit Hydronix aufnehmen.
Falsche Rezeptkalibrierung	Rezeptparameter für "Feuchtezuwachs" und "Feuchte- Offset" prüfen	Feuchte-Offset = 0 bis -5 Feuchtezuwachs = 0,12 bis 3	Rezept entsprechend den Anweisungen im Benutzerleitfaden neu kalibrieren. Für eine bessere Genauigkeit sollte das Feuchtesignal am Ende der ersten und der letzten Mischzeit stabil sein.

Symptom: Fehlerhafter Ausgang

Mögliche Erklärung	Prüfung	Erforderliches Resultat	Erforderliche Maßnahmen
Falsches OPTO-Modul für den Ausgang verwendet.	Spannungsbereich für das Ausgangsmodul. Für eine schnelle Orientierung schauen Sie durch die Löcher auf der Rückseite des Steuergeräts und achten Sie auf die Farbe des OPTO-Moduls.	Farbe des OPTO-Moduls: Rot: DC-Modul, in der Regel bis zu 60 V DC Schwarz: AC-Modul, in der Regel bis zu 110 V AC	Für die richtige Einstufung des OPTO-Moduls Kontakt mit Hydronix aufnehmen.
Verdrahtungsfehler	Aufleuchten der OPTO-Schalter auf der OPTO-LED. Verdrahtung bei eingeschaltetem OPTO prüfen.	Siehe Benutzerleitfaden für weitere Details.	Einschalten des Relais erzwingen und Verdrahtung prüfen. Zu "Menü" > "E/A-Einrichtung und -Status" wechseln. Ausgang wählen und einschalten.
Durchgebrannte Sicherung	Hintere Abdeckung entfernen und Durchgang der Sicherung am jeweiligen OPTO- Modul mit einem Messgerät prüfen.	Durchgangsprüfung ok, null Ohm.	Hydronix für eine Ersatzsicherung kontaktieren.

Symptom:	Fehlerhafter	Eingang
----------	--------------	---------

Mögliche Erklärung	Prüfung	Erforderliches Resultat	Erforderliche Maßnahmen
Falsches OPTO- Modul für den Eingang verwendet.	Spannungsbereich für das Eingangsmodul. Für eine schnelle Orientierung schauen Sie durch die Löcher auf der Rückseite des Steuergeräts und achten Sie auf die Farbe des OPTO-Moduls.	Farbe des OPTO- Moduls: Weiß: DC-Modul, in der Regel 10-32 V DC Schwarz: AC-Modul, in der Regel bis zu 110 V AC	Für weitere Informationen Kontakt mit Hydronix aufnehmen.
Verdrahtungsfehler	Aufleuchten der OPTO-Schalter auf der OPTO-LED. Korrekte Spannung an den Eingangsklemmen des OPTO anlegen, d. h. für das DC- Eingangsmodul: 0 V an die Minusklemme (-) und 24 V an die Plusklemme (+).	Beim Anlegen der Spannung leuchtet die LED auf. Der Hydro-Control muss hierfür eingeschaltet sein.	Wenn verfügbar, Modul gegen eines mit dem gleichen Eingangsbereich austauschen Strom an die Endklemmen anlegen.

Symptom: Fehlerhafter Anzeigekontrast

Mögliche Erklärung	Prüfung	Erforderliches Resultat	Erforderliche Maßnahmen
Fehlerhafte interne Stromversorgung für die Hintergrundbeleuchtun g.	-	Für weitere Informationen zur Reparatur Kontakt mit Hydronix aufnehmen.	-
Hintergrundbeleuchtun g ausgefallen	-	Für weitere Informationen zur Reparatur Kontakt mit Hydronix aufnehmen.	-

Symptom: Wenn eingeschaltet, bleibt die Anzeige dunkel und das Gerät gibt Pieptöne von sich

Mögliche Erklärung	Prüfung	Erforderliches Resultat	Erforderliche Maßnahmen
RAM-Selbsttest fehlgeschlagen	Strom trennen und wieder verbinden	Korrekter Startvorgang	Für weitere Informationen zur Reparatur Kontakt mit Hydronix aufnehmen.

Symptom: Blauer Bildschirm beim Hochfahren

Mögliche Erklärung	Prüfung	Erforderliches Resultat	Erforderliche Maßnahmen
Verursacht durch das Trennen der Stromversorgung zum Hydro-Control vor dem Herunterfahren des Systems	Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist, und drücken Sie sie anschließend erneut, um es wieder einzuschalten.	Korrekter Startvorgang	Wenn weiterhin ein blauer Bildschirm angezeigt wird, muss die Systemkarte ausgetauscht werden – nehmen Sie für weitere Informationen Kontakt mit Hydronix auf.

Symptom: Orangenes Dialogfeld "Schreibfilterfehler"

Mögliche Erklärung	Prüfung	Erforderliches Resultat	Erforderliche Maßnahmen
Verursacht durch den Schreibfehler im falschen Zustand	Gerät neu starten und beobachten, ob das Feld erneut angezeigt wird.	Korrekter Startvorgang	Systemkarte mit Karte der richtigen Farbe ersetzen. Die Farbe der Karte muss der Farbe der werksseitig installierten Systemkarte entsprechen.



Analogausgang

Die analogen Ausgänge sind durchgängig variable Spannungen oder Ströme, die mithilfe eines analogen Eingangsmoduls zur Ausgabe des Feuchtesignals oder eines unskalierten Ausgangssignals an ein Chargensteuerungssystem konfiguriert werden können.

Automatische Kalibrierung (AutoCal)

Um das Anbringen eines neuen Sensorarms an einen Hydro-Probe Orbiter zu erleichtern, kann der Sensor automatisch kalibriert werden. Hierbei werden die Luft- und Wasserwerte für den Arm festgelegt. Um die automatische Kalibrierung durchführen zu können, muss die Sensoroberfläche sauber, trocken und frei von Hemmnissen sein.

Mittelwertbildung

Während eines Mischzyklus' nimmt der Hydro-Control am Ende der Mischzeiten einen Durchschnittswert. Die Zeitspanne für das Ermitteln des Mittelwerts kann auf den Seiten für die Systemparameter definiert werden.

Einstellungen zum Sichern/Wiederherstellen

Die Datenbanken für Mischprotokolle, Rezepte und Systemparameter können auf einem Memorystick gesichert und von diesem wiederhergestellt werden.

Kalibrierung

Das Kalibrieren des Modus "Berechnung" im Hydro-Control erfolgt durch das Durchführen der Mischungen im Modus "Einst." und durch die Zugabe festgelegter Wassermengen. Diese Mengen variieren je nach hergestelltem Material. Wenn eine gute Mischung erreicht wurde, kann das Rezept anschließend über das Mischprotokoll kalibriert werden.

Zeit Trockenmischung

Dies ist die Zeit für die Trockenmischung. Dabei handelt es sich um die erste Mischung, die nach dem Hinzufügen von Pre-Wet-Wasser durchgeführt wird. Im AUTO-Modus kann die "Zeit Trockenmischung" kurz sein, bei Verwendung des CALC-Modus sollte sie jedoch länger sein.

Wenn eine "2-Schritt-Zugabe" ausgewählt ist, wird die "Zeit Trockenmischung" zweimal ausgeführt: einmal nach der Zugabe von Pre-Wet-Wasser und das zweite Mal nach der ersten Zugabe von Hauptwasser (dies wird gestoppt, wenn die Zugabe von Wasser den Zugabepunkt von Zusätzen erreicht).

Trockengewicht, Feuchte

Dies ist in der Betonindustrie das Standardmaß für den Feuchtegehalt. Es errechnet sich aus dem Prozentsatz des Feuchtegewichts im Trockengewicht des Materials. Wenn Sie beispielsweise bei 1000 kg vollständig trockenem Sand 100 kg Wasser hinzugeben, hätte der Sand anschließend eine Feuchte von 10 %. Sand und Wasser würden zusammen 1100 kg wiegen.

Hauptwasserzugabe

Dies ist das Wasser, das nach der Trockenmischung und vor der Nassmischung hinzugegeben wird.

Material

Das Material ist das physische Produkt, das durch den Sensor gemessen wird. Das Material muss fließen und die keramische Frontplatte des Sensors vollständig bedecken.

Feuchte

Das im Material und um das Material herum gehaltene Wasser. Feuchte ist als Prozentwert auf Grundlage des Wassergewichts und des Gewichts des Materials, in dem sie sich befindet, definiert. Auch wenn es sich bei dem Gewicht des Materials um Trockengewicht oder Nassgewicht handeln kann, wird in der Betonindustrie standardmäßig das Trockengewicht verwendet.

Pre-Wet-Wasser

Dies ist das Wasser, das am Anfang des Vorgangs, vor dem Beginn der Trockenmischung, zugegeben wird.

Sonde

Siehe Sensor.

RS485

Dies ist das serielle Kommunikationsprotokoll, das die Sensoren zur digitalen Kommunikation mit dem Steuerungssystem verwenden.

RS485-Adresse

An ein RS485-Netz können bis zu 16 Sensoren angeschlossen werden. Durch die Adresse wird jeder Sensor eindeutig gekennzeichnet. Werksseitig sind die Sensoren standardmäßig auf die Adresse 16 eingestellt.

Sensor

Beim Sensor handelt es sich um das physische Gerät, das zum Messen der Feuchte im Material verwendet wird.

Unskaliert

Dies ist der Rohwert des Sensors, der sich mit dem im Material gemessenen Feuchtegrad linear verändert. Der unskalierte Wert ist auf einen Messwert von 0 (in Luft) und 100 (in Wasser) voreingestellt.

USB

Bei USB (Universal Serial Bus) handelt es sich um eine Schnittstelle, über die externe Geräte wie beispielsweise Memorysticks an den Hydro-Control angeschlossen werden können.

Zeit Nassmischung

Dies ist die Zeit für die Nassmischphase. Diese Phase erfolgt am Ende der Charge nach der Zugabe von Hauptwasser. Im CALC-Modus wird in dieser Phase das Wasser zum Erzielen von Homogenität untergemischt. Daher sollte die Zeitdauer ausreichend lange eingestellt sein. Im AUTO-Modus kann diese Phase je nach der im Endprodukt erforderlichen Homogenität kürzer sein.

Nassgewicht, Feuchte

Dies ist der Feuchtegehalt im Material. Er errechnet sich als Prozentsatz des Wassergewichts im Nassgewicht des Materials in der Probe.



Querverweise auf andere Dokumente

Querverweise auf andere Dokumente

Dieser Abschnitt listet alle Dokumente auf, auf die in dieser Bedienungsanleitung verwiesen wird. Es kann hilfreich sein, die genannten Dokumente beim Lesen dieser Bedienungsanleitung zur Hand zu haben.

Nummer des Dokuments	Titel
HD0456	Hydro-Control VI – Benutzerleitfaden
HD0679	Hydronix-Feuchtesensor – Konfigurations- und Kalibrierungshandbuch
HD0678	Hydronix-Feuchtesensor – Anleitung zur elektrischen Installation
HD0676	Hydro-Mix-Installationsanleitung
HD0677	Hydro-Probe Orbiter-Installationsanleitung
HD0044	Hydro-Control IV Installations- und Referenzhandbuch

Index

AKUalisieren	
Firmware	.93
Hvdro-Control V.	.61
Alarme	
Leckendes Wasserventil	.57
Alarmeinstellungen	.39
Analogausgang	
Verdrahtung	27
	. 21
Verdrahtung	26
Analoger Fingang	.20
Cowogenes Wasser	۸٥
	.40
Anschusse	0 4
	.24
Ausgang	.22
Eingang	.22
	.23
Grundlegender Überblick	.60
Kommunikation	.23
Strom	.23
Archivierung	.39
Ausgangsmodul	.25
Automatische Nachverfolgung	.68
Modus AUTO	.69
Modus Berechnung	.69
Modus Einst	.69
Betriebstemperatur	.19
Bildachirmnovigation	20
DIUSCIIIIIIIIavigation	.29
Blockdiagramm des Systems	.29 .59
Blockdiagramm des Systems Diagnose	.29 .59
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung	.29 .59 .97
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge	.29 .59 .97
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung	.29 .59 .97 .26
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang	.29 .59 .97 .26
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung	.29 .59 .97 .26 .26
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät	.29 .59 .97 .26 .26 .57
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Finführung	.29 .59 .97 .26 .26 .57
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul	.29 .59 .97 .26 .26 .57 .13 .25
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Finrichtung	.29 .59 .97 .26 .26 .57 .13 .25
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser	.29 .59 .26 .26 .57 .13 .25 40
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser Frweiterungsplatine	.29 .59 .26 .26 .57 .13 .25 .40
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser Erweiterungsplatine Analogausgänge	.29 .59 .97 .26 .26 .57 .13 .25 .40 .40
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser Erweiterungsplatine Analogausgänge Analogausgänge	.29 .59 .97 .26 .26 .57 .13 .25 .40 .40 .25
Blockdiagramm des Systems Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser Erweiterungsplatine Analogausgänge Analogeingänge	.29 .59 .26 .26 .57 .13 .25 .40 .25 .25 .25
Blockdiagramm des Systems Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser Erweiterungsplatine Analogausgänge Analogeingänge Rezeptwahleingänge Externe Rezentwahl	.29 .59 .97 .26 .57 .13 .25 .40 .25 .25 .25 .25
Blockdiagramm des Systems Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser Erweiterungsplatine Analogausgänge Analogeingänge Rezeptwahleingänge Externe Rezeptwahl	.29 .59 .97 .26 .57 .13 .25 .40 .25 .25 .25 .25 .60
Blockdiagramm des Systems Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser Erweiterungsplatine Analogausgänge Analogeingänge Rezeptwahleingänge Externe Rezeptwahl Fernunterstützung	.29 .59 .26 .26 .57 .13 .25 .40 .40 .25 .25 .60 .87
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser Erweiterungsplatine Analogausgänge Analogausgänge Rezeptwahleingänge Externe Rezeptwahl Fernunterstützung Kundenspezifischer Server	.29 .59 .26 .26 .57 .13 .25 .25 .25 .25 .60 .87 .88
Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser Erweiterungsplatine Analogausgänge Analogausgänge Rezeptwahleingänge Externe Rezeptwahl Fernunterstützung Kundenspezifischer Server Firmware-Aktualisierung	.29 .59 .26 .26 .57 .13 .25 .25 .25 .25 .60 .87 .88 .93
Blockdiagramm des Systems Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser Erweiterungsplatine Analogausgänge Analogausgänge Rezeptwahleingänge Externe Rezeptwahl Fernunterstützung Kundenspezifischer Server Firmware-Aktualisierung Gewicht	.29 .59 .26 .26 .57 .13 .25 .40 .25 .25 .60 .87 .88 .93 .17
Blockdiagramm des Systems Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser Erweiterungsplatine Analogausgänge Rezeptwahleingänge Externe Rezeptwahl Fernunterstützung Kundenspezifischer Server Firmware-Aktualisierung Gewogenes Wasser	.29 .59 .26 .26 .57 .13 .25 .25 .25 .25 .60 .87 .88 .93 .17 .40
Blockdiagramm des Systems Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser Erweiterungsplatine Analogausgänge Analogausgänge Analogeingänge Rezeptwahleingänge Externe Rezeptwahl Fernunterstützung Kundenspezifischer Server Firmware-Aktualisierung Gewicht Gesogenes Wasser Glossar	.29 .59 .26 .26 .57 .13 .25 .25 .25 .25 .60 .87 .88 .93 .17 .40
Blockdiagramm des Systems Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser Erweiterungsplatine Analogausgänge Analogausgänge Rezeptwahleingänge Externe Rezeptwahl Fernunterstützung Kundenspezifischer Server Firmware-Aktualisierung Gewicht Gewogenes Wasser Glossar Grundlegende Anschlüsse	.29 .59 .26 .26 .57 .13 .25 .25 .25 .25 .60 .87 .88 .93 .17 .40 101 .60
Blockdiagramm des Systems Blockdiagramm des Systems Diagnose Steuerung Digitalausänge Verdrahtung Digitaleingang Verdrahtung Durchflussmessgerät Einführung Eingangsmodul Einrichtung Gewogenes Wasser Erweiterungsplatine Analogausgänge Analogeingänge Rezeptwahleingänge Externe Rezeptwahl Fernunterstützung Kundenspezifischer Server Firmware-Aktualisierung Gewogenes Wasser Gewogenes Wasser Glossar Grundlegende Anschlüsse Hydro-Control V	.29 .59 .26 .26 .57 .13 .25 .25 .25 .60 .87 .88 .93 .17 .60

Inhalt dar Pay	11
	11
Interne Temperatur und Spannung	39
Kabel	
Analog	28
RS485	28
Sensor	28
Kommunikation	24
2222	24
R3232	24
RS485	24
Mechanische Installation	
Montage	18
Mechanische Installation	
Abmessungen	17
Memorystick 11	91
Menübaum	20
Mischdiagrammo	23
Mischaukkus mit Zusätzen	~~
	00
I rockenmischzyklus	65
Vorbefeuchtungsmischzyklus	64
Mischzyklus	
Auslegung	63
Einfache Mischung	65
Mixschzyklus	
Volletändiger Zyklus	63
Neuinstallation	00
	~~
	30
OP1O-Module19,	24
Parameter	
Rezept	46
System	35
Rezepteingang	
Verdrahtung	28
Rezentnarameter	16
Einstellungen für Autometische	-0
Einstellungen folgung	E 4
	51
Einstellungen für den Modus AUTO	53
Einstellungen für den Modus Berechnung	52
Einstellungen für Zusätze	53
Materialzugabe	49
Mischungssteuerung	50
Mischzeiten	49
Rezentdetails /1 /2	17
Temperaturkerrektureinstellungen	71 50
	22
wasserzugabe	48
RS232	24
Alarmstatus	86
Befehle	72
E/A-Status	85
Mischerstatusbefehle	84
Mischersteuerungshefehle	85
Mischprotokoll	7/
Dortoinetollungon	74 71
	11
Porteinstellungen	/1
Rezeptparameter	79
Status	73
Systemparameter	82

RS405	.24
Schnittstellenmodule	.24
E/A-Schaltpläne	.26
E/A-Spannungsoptionen	.25
Sensor Cable	.28
Sicherheit	.14
Abstände	.15
Blitzschlag	.16
IP-Schutzklasse	.15
Markierungen	.14
Reinigung	.16
Symbole	.14
Umweltbedingungen	.16
Vorsichtsmaßnahmen	.14
Sicherung	.92
Signale	
D 0000	74
RS232	.71
RS232	.71 65
Zement Ein63, Zusätze	.71 65 .66
Zement Ein63, Zusätze	.71 65 .66 .19
Zement Ein	.71 65 .66 .19 .91
RS232. Zement Ein	.71 65 .66 .19 .91 .91
RS232. Zement Ein	.71 65 .66 .19 .91 .91
RS232. Zement Ein	.71 65 .66 .19 .91 .91 .66 .24
RS232	.71 65 .66 .19 .91 .91 .66 .24
RS232. Zement Ein	.71 .65 .19 .91 .91 .66 .24
RS232. Zement Ein	.71 65 .66 .19 .91 .91 .66 .24 .62
RS232. Zement Ein	.71 65 .66 .19 .91 .91 .66 .24 .62 .59 .35
RS232. Zement Ein	.71 65 .66 .19 .91 .91 .66 .24 .62 .59 .35
RS232. Zement Ein	.71 65 .66 .19 .91 .91 .66 .24 .62 .35 .39 .39
RS232. Zement Ein	.71 65 .66 .19 .91 .91 .66 .24 .62 .35 .39 .39
RS232. Zement Ein	.71 65 .66 .19 .91 .91 .66 .24 .62 .35 .35 .39 .35

Geräteinformationen	39
Sprache	
Wassereinstellungen	
Temperaturausgleich	
Tests	
F/A	
Gewogenes Wasser	
Sensor	
Ventile	32
Wasserzähler	
Touchscreen	
Neukalibrierung	34
Schutzfolie	04 20
ISB	20 91
USB-Ports	28
Ventile Siehe Wasse	rventile
Verdrahtung	
Analoge Ausgänge	27
Analoge Fingänge	26
Digitale Ausgange	<u>2</u> 0 26
Digitaleingänge	20 26
Rezenteingänge	20 28
Verzeichnis der Systemparameter	20 95
Wasserventile	
Größenheisniel	
Richtlinien	07 55
Wasserzugabemodus	
Gemessen	57
Gewogenes Wasser	
Zeitnahme	58
Zeitnahme Wiederherstellen	58 92
Zeitnahme Wiederherstellen	58 92 12